

烟台工地洗车台厂家直供郑鸿运泰0064耐压不变形

产品名称	烟台工地洗车台厂家直供郑鸿运泰0064耐压不变形
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 型号:ZH YT0065 材质:镀锌钢管
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

烟台工地洗车台设备不仅用于建筑工地，还适用于水泥产品工厂、煤矿、电厂、垃圾填埋场、社区和其他地方的运输车辆的清洗清洁工作。工程自动洗轮机安装和运输方便，适用于频繁转场的需要，高自动化，清洗速度快，安全。安装方便、循环水、沉淀物自动沉淀、耐腐蚀性好是设备的优点。

设备主要由实心底盘、侧墙、水泵、排感应器、控电柜等部件组成。机身和侧壁板分别用螺栓连接固定。电控箱安装在一侧或值班室内，操作方便。

烟台工地洗车台设备本着为客户着想的理念，摒弃了其他厂家洗车机的不实用、不耐用、不省心的弊端。用心做产品，服务好客户。凡是用过的我司产品的客户朋友，都对我们的洗车设备表示了十分的肯定。工程自动洗轮机采用功率为5.5KW的高压水泵。工程自动洗轮机喷头水流压力大流量大、各角度清洗，速度快，洁净程度高、全自动清洗，可转换为自动感式、手动式两种控制方式，操作方便。安装要求简单，可选是否修建水池安装，适应不同场所需要，不影响工程施工。设备拆装方便，可适工地转场需要。

烟台工地洗车台安装在哪里更合适

工程洗轮机安装位置必须需合理选择，可以在工地出入口或出入口内约3米的位置安装工程洗轮机，这个是理想的安装位置。不能安装在污染场所内部。那么，使打扫干净，离开的时候污染物也会让工地洗车机再次受到污染，这样的话就相当于白洗了。因此，工程洗轮机的选址要充分考虑周围环境。以下是工程洗轮机如何选择合适的安装地点的简要介绍，希望这个问题对大家能有所帮助。

1.工程洗轮机安装位置：安装时应选择旁边有排水系统的区域，左右有排水系统的场地中排水系统的排

放性能较好，避免因污泥积压而堵塞排水系统。

2.设定水位：安装高压水，选择8mpa以上的压力用于清洗，连接10米以上的水管长度，以便工人走动冲洗，完成后，即可移除物件。

3.工程洗轮机蓄水池设置标准：蓄水池应设置在工程洗轮机下方，设置长度小于8米、宽度小于6米、周围的回流水通道和2等级沉淀池连接，按规定处理泥浆和废水排放，沉淀池应定期清理，并连接到市政排水管网。

4.洗车设施设置标准：工程洗轮机必须在自动清洗平台上连接水管，在8mpa以下的压力下连接高压水等清洗设备、水连水管长度在10米以上。

5.值勤人员安排：各工地根据工地运输车辆出入情况，还应安排2名以上专职人员，主要面对从工地出来的工程运输车辆完成车辆冲洗工作。检查工程洗轮机设备是否完好，随机资料和配件是否齐全。如果发现问题，要及时通知厂家找出原因，及时解决。没问题，可以根据图纸装配设备。

设备检查出现问题时，打开主电源，打开泵开关。接着，在产品安装后进入运转之前，要检查箱子里的干燥、清洁情况，并对电气零部件的运转机构进行以下项目的检查和实验灵活，不能有过度的工作力现象。检查主要电气部件的损坏是否可靠、准确、辅助触点的损坏是否确实、准确、泵旋转方向正确，水池水位是否到位。打开工程洗轮机主泵启动按钮，关闭工程洗轮机。主泵停止按钮或时间继电器控制关闭。打开遥控器手动控制：远程设备启动按钮关闭洗车：遥控器停止按钮或时间继电器控件关闭。要严禁拆卸家电、碰撞洒水、水位低于泵高度，禁止自行拆卸。电缆出入口要采取可靠的密封措施，确保运行安全。

以上内容是烟台工地洗车台厂家与大家分享的内容，如果想详细了解工程洗轮机的情况，可以继续关注工程洗轮机郑鸿运泰厂家的分享。