

# 手推式NY06型果树喷药电动喷雾器

产品名称	手推式NY06型果树喷药电动喷雾器
公司名称	随州市曾都区农友植保机械厂
价格	165.00/件
规格参数	类型:喷雾器 品牌:农友 型号:农友
公司地址	中国 湖北 随州市曾都区 湖北省随州市曾都区淅河镇高岗村369号
联系电话	86 0722 4526609 13451281448

## 产品详情

类型	喷雾器	品牌	农友
型号	农友	外型尺寸	28*38*49 (mm)
净重量	5.2 (kg)	转速	2980 (r/min)
排量	22 (cc)	动力类型	电动
适用对象	草坪、果树、茶树、蔬菜	适用场所	平地、山丘、其他
适用领域	、路旁树篱 林业、农业	产品类型	全新

### 产品特色

1)、充电器：12v 1.5a智能型三段式充电器，充电器带有反接保护器，在电源接反的情况下不会造成对主板的伤害。充电过程自动维护电池，开始时大电流充电充满后自动转成微电慢充最后到停止充电。不会造成过冲所以延长电池的寿命，。主板为大板子尺寸83\*145\*55。

2)、水泵：智能调速带泄压保护隔膜水泵，水泵带有泄压保护装置，在压力超过额定负荷之前水泵就会自动泄压，维持恒定的工作压力，保护电机水泵不会因过载而损伤，而且当更换喷头大小时，水泵的压力会自动调整到合适的工作压力。

3)、电源开关为双轴点大开关，三年不会坏。

### 农友电动喷雾器说明书.

一、主要配件：桶壳1只免维护电池1只三段式带反接保护充电器1个，自动泄压保护型隔膜泵1个。

二、随机配件：不锈钢伸缩喷杆1根，盒盖1个，大滤网1个，小滤网1个，出水管1根，手柄开关1只，电

源开关1只，喷头：4眼喷头、3喷头、2喷头、1喷头各一只，垫片4个，充电插座1个，垫肩背带1付。

三、主要技术参数：1)隔膜泵技术规格：额定电压12v工作压力mpa2.5/3.5工作电流1.2a至2a2)外型尺寸：51cm×38cm×18cm3)整机净重：5.2kg至6.5kg4)额定容量：16l-20l5)电池：12v-8ah、10ah、12ah选配6)充电器：输入ac100-240v-50hz；输出dc14.5v 1a

配置		喷完一桶药液的时间	冲一次电可连续工作的时间		
			配8ah电池	配12ah电池	
隔膜泵	单喷头	15至25分钟	6小时	10小时	适用
	二喷头	10分钟	5小时	8小时	适用
	三喷头	7分钟	4.5小时	7.5小时	适用
	四眼喷头	10分钟	5小时	8小时	适用
离心泵	单喷头	15至26分钟	2.5小时	3.5小时	适用
	二喷头	10分钟	2.5小时	3.5小时	适用
	三喷头	7分钟	2.5小时	3.5小时	适用
	四眼喷头	10分钟	2.5小时	3.5小时	适用
充电效果和水泵的质量会直接影响工作的时间，本厂的水泵和充电器的各项指标经过严格检验					

主要参数（表1）

#### 四、保养技巧：

- 1) 电池：本厂生产的电动喷雾器电池为国标级免维护电池，不需要维护，只要定期充电，不能欠电存放，正常使用寿命3-5年。充电方式：将充电器一端接220v电源，另一端插入电动喷雾器插孔内，充电器指示灯显示为红色，表示正在充电，当指示灯转为绿色时，即为充电完成。
- 2) 日常保养：每次使用过后，及时充电，平常不用时，气温在30度以上，每15天充电一次，20度左右每30天充电一次，10度以下每45天充电一次。
- 3) 清洗保养：每次使用过后，用清水将桶壳内/外残留药液清洗干净，以防残留药液腐蚀桶内五金配件。清洗时，将桶内装入清水，打开机器喷雾，以达到清洗水泵中残留药液，防止水泵中残留的药液沉淀，对水泵造成危害。（这点很重要），洗好以后晾晒干净了再放在干爽的地方存放。

#### 五、异常及故障处理：

- 1) 新机子第一次使用出现水泵工作但不出雾，原因为生产和使用时的温差太大造成付气压，解决方法，将水装满后打开机子工作几分钟后就好了，以后均可正常使用。
- 2) 打开电源开关没反应，原因：1电源开关故障，用一子螺丝刀将电源开关撬出来后，2个头直接对接，水泵工作说明开关故障，更换开关。2线路故障，将喷雾器底板打开查看线路。3上述两项没问题电池也没问题时水泵有故障，维修水泵。

#### 六、注意事项：

- 1) 不能将电动喷雾器直接放在水中，防止水进入电机。
- 2) 充电器在充电时保持通风降温，充电器不能受潮。

3) 使用时出现电机开始变慢时请停止工作并立即充电。

4) 装水时要经过滤网过滤，防止杂物进入水泵造成损坏。

六、保修范围：1、保修期一年。一年之内免费保修保换。保修范围：桶壳1只免维护电池1只三段式带反接保护充电器1个，自动泄压保护型隔膜泵1个电瓶由于过充（使用本机配套的充电器不会造成过充，使用其他充电器有可能造成过充）或过放造成使用时间缩短或损坏，不负责保修；充电器由于外力损坏，或进水受潮或连线导致短路，不负责保修；水泵由于外力、喷施可湿性粉剂后不清洗水泵、药液杂质或进其他杂物（如石子、线头、塑料等）进入水泵等原因造成损坏，不负责保修。随机配件不保修。