

# 陶瓷电热水壶 品诺 B0305

产品名称	陶瓷电热水壶 品诺 B0305
公司名称	潮州市品諾陶瓷生活用品有限公司
价格	68.00/个
规格参数	品牌:品诺 型号:B0305 口径:10cm及以下 ( mm )
公司地址	中国 广东 潮州市 枫溪区枫一开发区银槐路中段
联系电话	86 768 6876111 18924720159

## 产品详情

品牌	品诺	型号	B0305
口径	10cm及以下 ( mm )	是否分体	是
是否调温	不可调	额定功率	1000 ( W )
电源电压	220 ( V )	电源频率	50 ( Hz )
容量	1.2 ( L )	沸水时间	3-5 ( min )
重量	2 ( kg )	产地	潮州
品质	优	送礼用途	个人礼品

## 操作说明

### 装水

- 1) 装水前必须切断电源
- 2) 打开壶盖装水，装水后请不要忘记合上盖子，否则水开后不能自动跳断
- 3) 最少装水量不少于0.5l，避免加热底盘干烧状态
- 4) 最大装水量不要超过指示处，避免装水过多，防止沸水溢出水壶

### 烧水

- 1) 将装好水的壶身放到底座上，再插上电源
- 2) 360°任意角度旋转,陶瓷壶体,更加安全、环保。

3)操作方便;水沸后自动断电，干烧保护。

4) 按下手把上的开关按钮，处于接通位置，此时水壶工作，指示灯亮，当水煲开时，按钮开关会自动跳断清洗

请不要将水壶浸入任何液体中水壶可以用湿布清洗，清洗前必须切断电源不能用腐蚀性的清洗剂清洗

定期除垢

1) 氧化钙是水加热时自然形成的钙质沉积物，它常粘附在加热元件上，它对人体是无害的，但如果倒入你的饮料中，味道就不会很好了，所以必须定期除垢

2) 正常使用时，一般一年除垢两次

3) 用醋和水按照1：2的比例混合装入水壶到max位置，然后将开关接通将水烧开，烧水时壶盖必须保持打开状态

4) 当水煲开后，让混合液在水壶中保存10分钟之后将混合液倒掉，再装入清水到max位置，再煲开倒掉这些沸水就会将水垢和醋清洗掉，最后用清水清洗水壶内部如水垢很多，重复一次上述步骤

注意事项：

- 1、 请不要把电水壶放在发热的台面上或发热的物体旁
- 2、 请把该产品放在平稳的台面上，确保水壶不会落入水中
- 3、 不要把水壶和底座浸入水中，不能将水渗入水壶内部电路部分
- 4、 第一次使用，请将第一次煲开的水倒掉，然后再正式使用
- 5、 请注意不要让小孩拉电源线或敲打水壶

关于保修：

本公司电水壶质量均有保证，请放心购买，由于利润微薄，电水壶产品保修半年（维修免费，运费自理）

联系qq;1289359555 手机;18924720159 公司主页

:<http://pinnuotaoci.cn.alibaba.com><http://1289359555.qzone.qq.com><http://hi.baidu.com/1289359555/ihome>