

天津停车场道闸维修电话

| | |
|------|-------------|
| 产品名称 | 天津停车场道闸维修电话 |
| 公司名称 | 天津晟捷门业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市东丽区大毕庄 |
| 联系电话 | 18222228252 |

产品详情

天津停车场道闸维修电话 维修方法：1、检测道闸控制主板电源是否正常接通(简单方法：主板上的指示灯是否点亮);2、道闸机是否配套有车牌识别系统，如果有配套的话，请采用软件控制升降或手动控制检查闸杆能否正常升降，如能正常升降大概就是遥控器的问题;

3、检查遥控器电池电量情况(先更换新电池测试);4、检测遥控器是否损坏方法：摁一下道闸主控板上的遥控学习键直至灯亮，按住遥控器任意键不放。如果灯灭或者灯闪，说明道闸遥控器是好的;只是脱码了只需重新学习一下就可以了，反之则说明遥控器损坏需要重新更换;5、把道闸采用手动控制方式，将闸杆升到半开、半关状态;再摁一下遥控，如果遥控能工作，就说明限位有问题，只需调整限位开关位置即可;6、地感线圈短路：地感检测器短路、地感线圈损坏(路面线圈露出磨损);

7、道闸控制主板故障(包括继电器、电容、处理芯片、遥控接收器等)，这种情况只能更换主板了。