

瑞丽钢筋切断机型号 瑞丽钢筋切断机 昆明磊鑫建筑机械

产品名称	瑞丽钢筋切断机型号 瑞丽钢筋切断机 昆明磊鑫建筑机械
公司名称	昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区雨龙村C区1栋8号
联系电话	13529253550

产品详情

更换摩擦片时，需要先将侧盖拆开，因为摩擦片就在侧盖与安装刀片将切断刀片顶出来的滑块之间

在新机器上，你从外面还是可以看到摩擦片的

摩擦片上面还有6个螺丝孔

这个螺丝都是平面沉头螺丝，不能用其他螺丝替代哦，瑞丽钢筋切断机厂家，因为螺丝高出摩擦片，会磨损侧盖的哦。

昆明磊鑫建筑机械有限公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。我们将以商风范诚信负责之置业精神、热忱、欢迎各界人士光临参观指导，愿与新老客户携手合作，共同迈向成功，瑞丽钢筋切断机价格，共创辉煌。

钢筋切断机施工注意事项

- 1、切断机接送聊的工作台面迎合切刀下部保持水平，工作太的长度可根据实际需求确定。
- 2、切断机在启动之前，瑞丽钢筋切断机型号，应该检查确认切刀无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠。
- 3、切断机启动之后，应该先空运转，检查各个传动部分及轴承运转正常后，才能作业。
- 4、切断机没有达到正常转速的时候，不能切料。切料的时候应该使用切刀中下部位，紧握钢筋对准刃口迅速投入。

5、严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。

昆明磊鑫建筑机械有限公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。我们将以商风范诚信负责之置业精神、热忱、欢迎各界人士光临参观指导，愿与新老客户携手合作，共同迈向成功，共创辉煌。

钢筋切断有哪几种方法：

机械切断：钢筋切断机、钢筋切割机（砂轮割片）、调直机自动切断等；

手工切断：钢锯弓、上下卡斧大锤、手用断线钳等；

其它：割炬、手工电弧焊等。

昆明磊鑫建筑机械有限公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。我们将以商风范诚信负责之置业精神、热忱、欢迎各界人士光临参观指导，瑞丽钢筋切断机，愿与新老客户携手合作，共同迈向成功，共创辉煌。

瑞丽钢筋切断机型号-瑞丽钢筋切断机-昆明磊鑫建筑机械由昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部提供。昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部（www.kmleixin.com）是云南昆明，建材生产加工机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昆明磊鑫建筑机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昆明磊鑫建筑机械更加美好的未来。