

武汉德国菲斯曼冷凝壁挂炉燃气壁挂炉采暖两用热水炉使用

产品名称	武汉德国菲斯曼冷凝壁挂炉燃气壁挂炉采暖两用热水炉使用
公司名称	武汉德亿菲冷暖工程有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:菲斯曼 服务区域:湖北武汉 型号:A1JD/A1JE
公司地址	武汉市徐东路东湖春树里1-1-805（居然之家楼上）
联系电话	4006-808-683 18171350562

产品详情

武汉德亿菲是德国菲斯曼华中一级服务商，线下品牌直营店进口冷凝壁挂炉、采暖两用炉提供销售安装服务，正规质保，售后终身免收上门服务费。

按键式菲斯曼壁挂炉使用说明：

首先，查看壁挂炉工作压力，正常工作压力在0.8-3之间，如果压力不够，需要对壁挂炉进行补水。按键式菲斯曼壁挂炉补水在壁挂炉底部左侧有一个黑色的小旋钮，拧动小旋钮就可以对锅炉进行补水，注意压力不要补得太高，1-2之间即可。

第二步：按下菲斯曼壁挂炉电源键，等待几秒钟后，每次按made键，会出现一种小图标闪烁，每种状态小图标的闪烁，代表锅炉的几种状态。1.出现小太阳后闪烁时，点OK键确定，代表了选择了夏季模式，些状态只提供生活热水，不提供采暖。2.当出现雪花闪烁时，点OK键确定，代表锅炉选择了冬季模式，即提供采暖又可以提供生活热水。3.当出现了水龙头时，按住锅炉上下方向键，设置锅炉的生活水温，设置好温度点OK键确认。高温可在57度左右。4.当出现了一个小暖气片闪烁时,按上下方向键可以设置采暖的水温,设置好温度点OK键确认。地暖采暖水温不要超过55度，暖气片采暖水温一般设计70度以上。

按键式菲斯曼壁挂炉使用说明:

首先，查看壁挂炉工作压力，正常工作压力在0.8-3之间，如果压力不够，需要对壁挂炉进行补水。旋钮式菲斯曼壁挂炉补水在壁挂炉右侧，有一个专业像钥匙小工具，拧动就可以对锅炉补水。

第二步：打开电源开关,等待几秒，拧动有水笼头图标的旋钮，设置水温，打开生活热水笼头就可以使用生活热水了。

第三步：拧动有暖气片小图标的旋钮，设置采暖水温,此时如果暖气片阀门如果打开了，就可以开始给家

里供暖了，如果非采暖季，此旋钮设置电源指示处，就只提供生活热水不提供采暖。

注：1.如果炉子开机后炉子显示F4、F04错误提供，请注意燃气的开关是否打开，如果家里长时间没有使用燃气，燃气保护开关就会打开，自动关闭燃气,请按住燃气表上面的黑色按钮几秒钟重新打开燃气。

2.如果开启暖气片或地暖炉子噪音比较大或暖气片一边热一边热得很慢，可能暖气管道内有空间，请对整个暖气片系统进行排气。