

螺旋煤炭输送机 煤炭输送机 亿景机械

产品名称	螺旋煤炭输送机 煤炭输送机 亿景机械
公司名称	郑州亿景机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳工业园区
联系电话	13838527707 13838527707

产品详情

LS系列槽式螺旋输送机的机壳是U型槽，煤炭输送机，槽体上有盖板，在清理时可以卸下固定螺栓，去下盖板，然后清理，煤炭输送机厂家，这种类型的输送机清理起来比较方便，可以用气泵等直接进行清理。

螺旋输送机内残存物料清理是设备维护的重要步骤，本设备主要被用来输送一些小块状、粉末、颗粒类的物料，如果不及时清理，物料残存在机体内部，设备在启动是容易造成负载过大，而且如果输送的物料颗粒度较大，还容易损坏螺旋叶片，甚至烧毁电机。

另外，对其内部进行清理还可以将附着在螺旋轴及叶片上的物料清理干净。并且可以防止物料进入中间的吊挂轴承内。我们都知道，吊挂轴承用在输送距离较远的螺旋输送机内，如果吊挂轴承进入大量物料，就容易造成轴承损坏，甚至螺旋轴断裂。因此，用户在使用完毕以后需要对设备进行及时的清理。

Is螺旋输送机的使用和维护保养：

- 1、操作人员应进行培训合格后才能上岗操作。
- 2、设备按正常巡检，维护修理，润滑管理等制度要求进行。
- 3、每天巡检机器运转情况，不存在不正常噪音，适当加注轴承润滑脂，密封有无泄漏。每月检查驱动装置齿轮箱中的油位，并加高到所需高度。
- 4、减速机转数和输送量按照用户需要选定，输送物料需保证均匀不宜过多或过大。
- 5、物料堵塞螺旋停机后应查明原因，排除故障后才能重新开机。
- 6、停机三天以上时，应冲洗或排除设备内部物料，以免干涸结块（特别是气温较高时）。在冬季时气温

偏低时，应注意防冻，出现结块和结冰时，应排除后才能开机。

可弯曲螺旋输送机该机螺旋体心轴为可挠曲的，煤炭输送机生产厂家，因此输送线路可根据需要按空间曲线布置。根据布置线路中水平及垂直（大倾角）段的长度比例不同，其工作原理按普通螺旋输送机或垂直螺旋输送机设计。用于输送线路需要按空间曲线任意布置，避免物料转载的场合；当机壳内进入过多的物料或有硬块物料时，螺旋体会自由浮起，不会产生卡堵现象；噪音小。主要用于同时完成物料的水平 and 垂直输送。垂直输送时一般要求转速要高不能低于1000r/min。

螺旋煤炭输送机-煤炭输送机-亿景机械(查看)由郑州亿景机械设备有限公司提供。郑州亿景机械设备有限公司（www.zzyjxc.com）有实力，信誉好，在河南 郑州 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亿景机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！