

铝合金百叶 中泰铝业 铝合金百叶窗帘

产品名称	铝合金百叶 中泰铝业 铝合金百叶窗帘
公司名称	山东中泰铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市莱芜农高区杨庄镇杨庄村
联系电话	18553867515

产品详情

做预算时铝合金百叶窗重量怎么确定？ 铝合金百叶风口的安装费可以套用定额9-133至9-165或补充定额问题中“按100Kg为计算单元”是指制作安装就目前通风空调工程而言，风口现场不宜进行制作安装。因此风口可以计算安装费和主材费。

确定铝合金百叶窗重量两种方法：

一、测绘法

用精度比较高的卡尺，测出外框和叶得料的各部位数据，用CAD或其它制图软件作出它们的截面图，铝合金百叶，计算出截面积，化成CM单位，查询铝合金比重（纯铝的比重是2.7g/cm³，面铝合金通常为2.81g/cm³），铝合金百叶安装，这样就可以算出外框或叶片每米有多重了，在下料时知道它们的长度和数量了，这样就可以计算出一个双层活动百叶的理论重量了。

二、称重法

将一整条外框或叶片（通常是6100mm长）称重，然后再算出每米的重量，也是在下料时算出各种量的长度，就可以求出一个成品的重量了。（一般去角的部分基本可以忽略不计）。

手动百叶窗的保养技巧。保养手动百叶窗的时候一定要做到小心，细心，用心。在平常可以用刷子或者布进行打扫，时间长了就需要将窗帘卸下来用湿布进行擦除，或者用一般的洗涤剂与水混合进行擦洗。

擦洗完了之后再用清水将洗涤剂的痕迹冲洗干净。有时候帘片的轨道是用胶粘合到一块的，注意不能让轨道和轴里面进水，质量好的结构轨道是防水的。

我们还要将手动百叶窗打开，检查一下叶片的开合性能。我们可转动调节棒，将叶片打开，要保持各叶片间的良好水平度，也就是各叶片之间的间距应该是匀称的，各个叶片均应保持平直，没有上下弯曲现象。当百叶片闭合时，叶片间应能相互吻合，无漏光空隙现象存在。

手动百叶窗安装时的检验，安装手动百叶窗，按图示将手动百叶窗搬运到现场后开始安装手动百叶窗，检查中转系统是否安装牢固，合格后，上手动百叶窗。一定要检查手动百叶窗安装后的情况，铝合金百叶价格，手动百叶窗安装好后，确保手动百叶窗运行顺畅，如不顺畅必须找出问题做出调整，直到顺畅为止。适用范围较广泛，使用时，可根据自己需要来控制阳光光线以及亮度，具有遮光性和隐蔽性。

消防联动百叶窗从字面意思可以理解成当火灾发生时系统会自动启动的百叶窗。简单的解释是，百叶窗及其机构和系统由自动消防系统(消防控制中心或消防系统)控制，并能根据消防系统的相关控制信号动作，可称为消防联动百叶窗。同时，百叶窗还应具有手动控制功能。

消防联动百叶窗一般具有以下几项基本功能:

- 1、当控制系统有消防和紧急信号输入时，控制系统强制打开车窗电机。在控制系统复位之前，铝合金百叶窗帘，不能手动操作打开的车窗来打开、停止和关闭。当消防响应发生时，输出消防反馈信号(输入信号为无源常开干接点信号)。
- 2、手动通风按钮开关或无线遥控：在上述项目未收到任何启动信号且电源正常的情况下，手动通风按钮开关或无线遥控可任意打开、停止和关闭窗户。
- 3、可以连接多个检测信号：来检测风、雨、温度和智能建筑控制(可选):1)电路短路保护：过载保护
- 4、工作操作时间可调整：可根据开窗器的操作行程进行调整。
- 5、通用控制和子控制功能：可以与子控制器一起使用，以实现通用和子控制功能。

铝合金百叶-中泰铝业-

铝合金百叶窗帘由山东中泰铝业有限公司提供。山东中泰铝业有限公司(sdzhongtai.tz1288.com)是山东济南,金属窗的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中泰铝业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中泰铝业更加美好的未来。