

四驱后旋微耕机 大马力除草松土机

产品名称	四驱后旋微耕机 大马力除草松土机
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	1260.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-XGJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

四驱后旋微耕机 大马力除草松土机微型旋耕松土机是根据丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。适合沙质地、经济物种植的松土、中耕和除草。广泛适用于田间耕作，开沟筑垄，塑料大棚、烟草、苗圃，果园，菜园的管理，茶叶等种植作业，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低。生产效率高特点 可以将果树下面的硬土壤进行松化，便于施肥。使用此产品可以快速便捷的完成作业，替代劳累繁重的传统耕作方式。

旋耕机的使用 四驱后旋微耕机 大马力除草松土机

1. 作业开始，应将旋耕机处于提升状态，先结合动力输出轴，使刀轴转速增至额定转速，然后下降旋耕机，使刀片逐渐入土至所需深度。严禁刀片入土后再结合动力输出轴或急剧下降旋耕机，以免造成刀片弯曲或折断和加重拖拉机的负荷。
2. 在作业中，应尽量低速慢行，这样既可保证作业质量，使土块细碎，又可减轻机件的磨损。要注意倾听旋耕机是否有杂音或金属敲击音，并观察碎土、耕深情况。如有异常应立即停机进行检查，排除后方可继续作业。
3. 在地头转弯时，禁止作业，应将旋耕机抬起，使刀片离开地面，并减小拖拉机油门，以免损坏刀片。
4. 在倒车、过田埂和转移地块时，应将旋耕机抬升到高位置，并切断动力，以免损坏机件。

5. 每个班次作业后，应对旋耕机进行保养。刀片上的泥土和杂草，检查各连接件紧固情况，向各润滑油点加注润滑油，以防加重磨损。

锄地时，适当控制机器转速慢一些，中速运转就行，否则锄轮会带土。由于工作时锄轮有些带土，有的客户在锄地的时候同时用它来堆树盆，特别好用，提高工作效率。四驱后旋微耕机 大马力除草松土机