

led路灯 亚黎LED路灯出厂价 led路灯厂家

产品名称	led路灯 亚黎LED路灯出厂价 led路灯厂家
公司名称	南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区建设西路省家电市场内6栋6-8号
联系电话	13870073230

产品详情

太阳能路灯的系统保护：

- 1、遇到劲风、暴雨、冰雹、大雪等状况，应采纳方法保护太阳能电池方阵，防止损坏。
- 2、太阳能电池方阵的采光面要坚持清洁，如有尘埃或其他污物，led路灯节能，应先用清水冲洗，再用洁净的纱布将水迹悄悄擦干，
- 3、切勿用硬物或腐蚀性溶剂冲洗、擦洗。一般状况下，无需对太阳能电池组件进行外表清洁处理，但对露出在外的接线接点要进行守时查看、保护。
- 4、关于与太阳能路灯匹配的蓄电池组，应严格依照蓄电池的运用保护方法运用。
- 5、守时查看太阳能路灯的接地电阻。

有三种不同的灯具。可以使28W、61W或86W的功率。led庭院灯灯罩运用PC的高纯度和透明度，led庭院灯运用高强度钢化玻璃。

庭院灯选用单颗大功率LED的1W作为光源，led路灯，运用一起的模组光源设计，选用进口高亮度半导体晶片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等特色；

选用一起二次配光，整体光照度高，光亮度均匀；选用恒流恒压操控，呼应速度快，无需预热，发起灵敏。

LED路灯不停闪烁，是什么零件坏了？

- 3、太阳能电池板正负极接反(约占1%) [请确认电池板的正负极是否接反]

太阳能路灯系统安装后只会亮一次，当蓄电池的电用完后太阳能路灯就再也不会亮了。解决方案：调换

太阳能电池板正负极。

4、恒流源损坏(约占10%)，系统重启灯泡正常工作，已经排除。

太阳能路灯系统不能工作，LED灯不会亮或是闪烁。 解决方案：检修恒流源或者直接更换恒流源。

5、控制器设置错误(约占5%)，led路灯厂家，控制器面板无按钮，需要外加手持端或用数据线连接电脑用软件重置，请联系海光照明协助。

太阳能路灯在维修的时候又需要注意些什么呢?

一、太阳能led路灯灯管全部不亮

有时候你走在路上会看见路灯并没有亮，那是因为由于下雨或者是天气突变的这些情况，尤其是下雨，会导致本来在地下的路线短路了，所以就有可能导致灯管完全不亮，或者你可以看一下它的控制器连接的那个部分是不是有生锈的?如果有的话，就有可能是控制器坏了，如果没有你在你才能所以如果没有的话你就可以看一下他的蓄电池坏了没有，如果说蓄电池坏掉的话，那可以更换蓄电池，当然如果说完全没有电压流出的话，那么应该就是电池板坏掉了。如果说这一切都没有问题，那很有可能就是在光源供应部分连接有问题了，你可以通过更换一个光源来看一下是否能让路灯亮起来。

二、太阳能led路灯灯光一闪一闪

有的时候会看到太阳能led路灯一闪一闪的，这一般来说是因为路线连接的不是很好，或者是蓄电池没有电了，因为如果蓄电池的电量少的话那么，路灯就会不由自主的闪灯，所以如果在检查完路线之后确定路线没有问题，就可以考虑更换一个蓄电池了。

三、太阳能路灯灯管亮的时间不长

有时候你会发现路灯亮的时间有点短，那是因为有可能是天气的原因，下雨天由于路灯是太阳能的原因，所以在下雨天或者是阴天储蓄的电量就比较少，所以就很容易导致灯管亮的时间不是很长。如果说储蓄的电够的话，那么就可以充足的照亮所以如果出现这种情况的话也可以更换一个蓄电池。

四、太阳能led路灯雷雨交加时要注意

除了以上这几种情况之外，led路灯铝型材，由于太阳能是需要天气来为其做奠基的。所以在雷雨交加的天气一定要更加的注意，因为雷电的也会导致路灯被破坏，所以如果说是在像梅雨天气或者是打雷闪电的天气的话是把路灯的电源线切断了，等到天气好了在开启这样子。才能够更大程度地避免路灯被雷到而损坏的几率。

led路灯-亚黎LED路灯出厂价-led路灯厂家由南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部提供。led路灯-亚黎LED路灯出厂价-led路灯厂家是南昌市西湖区家电市场亚黎照明经营部(www.yaliled.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：戴经理。