

连云港铝合金减速机 铝合金减速机报价 江苏中大恒天电机

产品名称	连云港铝合金减速机 铝合金减速机报价 江苏中大恒天电机
公司名称	江苏中大恒天电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区长安惠翔路100号
联系电话	13912494882

产品详情

六、什么是“电机输出功率和输出扭矩

1.电机输出功率是衡量电动车输出扭矩能力的关键指标，一般各个电动车厂都会根据自身的技术水平设置一个工作电流。当外在负载较大时，电动车的工作电流达到值，输入功率也就达到值，例如：某电动车工作电流设置为12A，工作电压为36V，则其输入功率就达到432W。

2.再例如某电动车的电流限制为15A，电压也为36V，则输入功率达到540W，显然有些电机在大电流状态下可以保持，连云港铝合金减速机，而有些电机在大电流状态下效率严重下降。

减速机安装注意事项，利用装配夹具和轴端的内螺纹

- 1、在输出轴上安装传动件时，不允许用锤子敲击，通常利用装配夹具和轴端的内螺纹，用螺栓将传动件压入，否则有可能造成减速机内部零件的损坏。不采用钢性固定式联轴器，因该类联轴器安装不当，会引起不必要的外加载荷，以致造成轴承的早期损坏，严重时甚至造成输出轴的断裂。
- 2、安装减速机时，铝合金减速机报价，应重视传动中心轴线对中，其误差不得大于所用联轴器的使用补偿量。对中良好能延长使用寿命，并获得理想的传动效率。
- 3、减速机应牢固地安装在稳定水平的基础或底座上，排油槽的油应能排除，且冷却空气循环流畅。基础不可靠，运转时会引起振动及噪声，并促使轴承及齿轮受损。当传动联接件有突出物或采用齿轮、链轮传动时，铝合金减速机生产厂家，应考虑加装防护装置，输出轴上承受较大的径向载荷时，应

选用加强型。

工业减速机与执行机构和原动机组装时，应对联接法兰清理打磨干净联接法兰对接部位直口平整度，铝合金减速机供应商，确保平齐，并对法兰周圈所有螺栓配齐、紧固。

装配的传递元件（联轴器、链轮）应当保持转动平衡，以免引起不允许的径向力或轴向力。通常利用装配夹具和轴端的内螺纹，用螺栓将传动件压入，否则有可能造成减速机内部零件的损坏。

减速机安装必须刚性固定在坚实的水平基础或铅直机架上，并做好调平。必须保证原动机、联轴器、减速机、执行机构的同轴度一致，以免出现运转偏摆对设备输入、输出轴及轴承增加附加应力而造成损坏。

连云港铝合金减速机-铝合金减速机报价-江苏中大恒天电机由江苏中大恒天电机有限公司提供。“齿轮减速机,行星减速机,游星式减速机”就选江苏中大恒天电机有限公司（www.zdhtdj.com），公司位于：无锡市惠山区长安惠翔路100号，多年来，江苏中大恒天电机坚持为客户提供好的服务，联系人：曾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏中大恒天电机期待成为您的长期合作伙伴！