

60型轮式扒渣机 恒诺信机械发货及时 贵州扒渣机

产品名称	60型轮式扒渣机 恒诺信机械发货及时 贵州扒渣机
公司名称	襄阳市恒诺信机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳钻石大道生资市场背后
联系电话	17771010555

产品详情

操作步骤（液压扒渣机）：

打开电源总开关。

按钮指示灯亮后，启动油泵和风机，如为使用或重新接线后开机，60型轮式扒渣机，应判断相序是否正确。如果相序不正确，将无法启动机器。

待10秒启动完成后才能带压力使用。停机4小时以上要让泵空运转5~10分钟，才能带压力工作。

张开左、右推板，将运输槽铲板降至地面。

操纵机器向前推进，把石料聚拢，同时把地面推平。

确认转载车辆进入本机的卸载部位后把手柄扳至输送正转，80型扒渣机，如果感到送料的速度跟不上，可把加速合流手柄扳到位。

确保机械不得超负荷工作。

扒渣机如果经常超负荷工作的话，其内部零件的磨损率就会大幅度增加，从而导致故障率的增加，进而降低了机械的使用寿命。那么要想使机械在正常的载荷下工作，就要求操作人员严格按照操作规程进行，严禁违规使用，造成发动机和工作装置动作大起大落。

定期的对机械进行维修和保养。

为了更好的让扒渣机为我们工作，相关人员都应该定期的对其进行维修和保养。因为及时的对故障进行

处理，就是减少和预防故障的一种强而有力的措施。切记不能因为病因小就忽略，因为往往就是这些容易被我们忽略的小毛病，经过长时间的磨损或者多个小毛病的叠加，从而引发了大的故障，严重的时候，甚至会造成安全事故的发生。

扒矿机广泛应用于工程隧洞挖掘、矿山挖掘工程、水利等工程的施工机械及小断面引水洞，矿山出渣（矿），它主要适用于一些作业空间狭窄、规模小的磷矿、金属、非金属矿及非爆危险性矿山的碎石土料采集及输送装车施工。

扒渣机使用长时间后容易发生渗漏问题，贵州扒渣机，那么遇到渗漏我们该如何解决呢？首先先要了解渗漏的原因，找到原因后将其解决。

造成扒渣机渗漏的原因有下面三点：

机器的接头出现松动现象

密封垫或者是密封圈失效造成渗漏

机器上的焊缝产生渗漏

解决渗漏原因的方法如下：

要做好接头的紧固，拧紧接头

做好对于垫圈或密封垫的更换

对于发生渗漏的部分进行补焊

60型轮式扒渣机-恒诺信机械发货及时(在线咨询)-贵州扒渣机由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。“扒渣机,轮式扒渣机,履带扒渣机,刮板扒渣机,破碎锤扒渣机等”就选襄阳市恒诺信机械有限公司（www.xyhnx.com），公司位于：湖北襄阳钻石大道生资市场背后，多年来，恒诺信机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李玉寻。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒诺信机械期待成为您的长期合作伙伴！