

# 立轴冲击式制砂机的价格 立轴冲击式制砂机 巩义龙祥机械

产品名称	立轴冲击式制砂机的价格 立轴冲击式制砂机 巩义龙祥机械
公司名称	巩义市龙祥机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市孝义街道办事处南地村
联系电话	13523558850

## 产品详情

### 冲击破碎设备安装注意事项

冲击破碎设备在安装之前，要按照装箱清单进行清点，检查各种配件在运输过程中有没有损伤，零部件及备件是否齐全。调整制砂机在出厂前，制造厂已进行小时厂内运转，各部是正常的，但是在破碎现场安装完成后，还应进行检查润滑油管是否连接牢固，然后在试运转前应重新加一次油，加入美孚车用润滑。

还要检查各部件连接是否牢固可靠，仔细检查叶轮上是否有异物，如有应及时排除。检查电动机接线是否正确。电压是否正常在安装皮带之前，先启动电动机，旋向应与制砂机标牌方向一致即从给料口看，立轴冲击式制砂机的价格，叶轮逆时针方向转动若与标牌方向相反，应调整电动机接线，使其旋向与标牌方向一致，对于双电动机驱动主轴总成与两侧电机分别用相同数量，三角胶带与主轴总成相连两侧三角胶带拉紧力应调节相同且平直。

### 冲击式破碎机工作原理及解决方法

#### 冲击式破碎机工作原理:

1、冲击式破碎机可分为粗碎鄂破机、细碎鄂破机，鄂式鄂破机可以将大小不一样的原料鄂破成颗粒均匀的小块块。破碎机在工作的时候破碎颗粒变粗，只是因为破碎衬板下部严重受到磨损，应该将齿板上下调换一下，或者是更换新的衬板，排矿口调整到你所需要的

尺寸即可。

2、冲击式破碎机在工作时为何动板和定板有跳动撞击声呢。解决方法是：把排料口调正，让两鄂板之间的间隙保持正确，固定好螺栓，看看有没有少配件的及时配齐。破碎机得主机槽轮和动板工作都正常，但是破碎工作停止了运行。解决方法是：重新换新的拉杆和弹簧，肘板要是有问题也要换掉。

3、破碎机的飞轮回转停止工作，仔细检查找出原因，是不是拉杆弹簧损坏了，可能是肘板断掉脱落呢，解决办法是：重新安装新的零部件，以保证破碎机正常工作。

4、破碎机后肘板断裂比较频繁，后肘板传递强度不足起不到保险作用，也可能是拉杆弹簧压得太紧，破碎机在工作时超载运行导致断裂，解决方法就是：可以适当调松拉杆弹簧。

在冲击式破碎机加工物料时，其自身产量的高低，将决定生产效益的不同。因此提高产量是用户比较关心的问题，而产能和多方面的因素有关，下面我们一起介绍一下冲击式破碎机产量与哪些因素有关？一、设计，立轴冲击式制砂机厂报价，厂家在加工冲击式破碎机结构阶段时，立轴冲击式制砂机，该设备的机构是性能的主要部分，结构优良的情况下，才能保证有好的性能，因此，在设计阶段决定了冲击式破碎机的产量大小。二、对于冲击式破碎机来说，质量是制造阶段时决定好的。在制造设备时，使用的材料耐磨性好，并且焊接工艺好的情况下，在生产过程中，不容易出现故障，停机维修的次数减少。可以有效的节省设备的维修费用，提高生产效率。相反，立轴冲击式制砂机价格，质量不好，就会造成维修费用高。三、对于冲击式破碎机来说，操作时入料和参数的设置，入料方面主要是入料的性质、速度是否符合设备的处理能力，而参数设置指的是开机之前对设备各方面的参数，如主机转速设置是否合理，这都是产量的重要影响因素。四、在冲击式破碎机工作时，磨损现象的存在，磨损会使设备的性能下降，使用寿命也会逐渐降低，为了减少磨损的速度，提高生产效率和使用寿命，要按照规范的要求进行。

立轴冲击式制砂机的价格-立轴冲击式制砂机-巩义龙祥机械由巩义市龙祥机械厂提供。巩义市龙祥机械厂（[www.gyqxjx.com](http://www.gyqxjx.com)）是机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙祥机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙祥机械更加美好的未来。