

冲击式河卵石制砂机怎么样 冲击式河卵石制砂机 龙祥机械

产品名称	冲击式河卵石制砂机怎么样 冲击式河卵石制砂机 龙祥机械
公司名称	巩义市龙祥机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市孝义街道办事处南地村
联系电话	13523558850

产品详情

冲击式破碎机有两种工作原理转换

冲击式破碎机用于河卵石、矿石尾矿及石屑的人工制砂等等。还有矿业领域的磨矿前段细碎工艺，比如耐火材料、冶金、化工、建材、矿山、水泥、磨料等行业的物料破碎。冲击式破碎机一般适用于路面料、垫层料、建筑骨料、沥青混凝土和水泥混凝土骨料的生产。

冲击式破碎机有两种工作原理转换，一是石打石原理，二是反击块石打铁的原理。首先是当物料落入进料斗，在经中心进料孔进入高速旋转的甩轮，在甩轮内被迅速加速，则设备速度可达数十倍重力加速度，然后高速从甩轮出，首先与反弹后自由下落的另一部分进行物料撞击，后一起冲击到物料衬层得到石打石或反击块石打铁原理，冲击式河卵石制砂机怎么样，在被反弹斜向上冲击到涡流腔的顶部，而改变其运动方向，偏转向下运动，又与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕。这样以来，一块物料在涡流破碎腔内受到两次或多次的撞击摩擦及研磨破碎作用，而被破碎的物料由下部排料口排出。

冲击式破碎机运行中，因该设备属高速设备，要特别注意生产

在冲击式破碎机运行中，因该设备属高速设备，要特别注意生产。有关人员应远离设备，若需上机修理应在停机后进行。出现问题建议您请维修人员解决，没有经过厂家许可，严禁私自拆卸核心部件。

冲击式破碎机采用美孚车用润滑脂或3#锂基脂，每工作一段时间后要加入适量润滑脂或打开主轴总成对轴承进行清理，主轴总成上端轴承为游动端，冲击式河卵石制砂机厂报价，下端轴承为固定端，装配后用手扳动皮带轮应转动灵活。

还要特别注意的是，未经制造厂家同意，冲击式河卵石制砂机厂家，严禁私自自制叶轮。传动三角胶带拉紧力大小应调整适当，来保证三角胶带受力均匀，双电机驱动时，两侧三角胶带应进行分组选配，方便每组长度尽可能一致，应调整不超过两电机电流的差值。

冲击式破碎机逐渐的兴起，并带动整个工程机械行业对重型选矿设备技术生产线工艺流程的研究和改进。而作为破碎生产线中的重要组成部分的破碎机，由于在整个破碎生产中的重要地位，所以设备构件都比较稳固及耐用。

那么冲击式破碎机在作业中难免会遇到一些问题，该怎么解决呢？

1.冲击式破碎机在生产过程中出现异常振动时，可是设备的叶轮不平衡，需要调整平衡。叶轮磨损不均匀，仔细检查叶轮和合金锤头的磨损情况如何，在必要时对叶轮和合金锤头进行修复或更换。进入冲击式破碎机的物料过大，仔细检查一下进料颗粒大小。

2.冲击式破碎机出料颗粒直径过大时，有两种可能，破碎机合金锤头可能磨损，要及时修复合合金锤头，因情况而定，冲击式河卵石制砂机，磨损较为严重时进行更换掉。破碎机侧反击板被磨损，仔细检查磨损情况，进行更换和修复。破碎机进料颗粒太大会影响出料颗粒大小。

3.当冲击式破碎机轴承发热时，问题来了，破碎机轴承坏了，这时就要仔细检查并及时更换。轴承缺油也不可忽视，就有过多会使轴承发热，加油时一定要检查油位，适当加油。轴承体上盖螺栓拧的过紧，所以要调节好力度。

冲击式河卵石制砂机怎么样-冲击式河卵石制砂机-龙祥机械由巩义市龙祥机械厂提供。巩义市龙祥机械厂（www.gyqxjx.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙祥机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。