

质量过硬的工业提升门公司

产品名称	质量过硬的工业提升门公司
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

质量过硬的工业提升门公司

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门还是被广泛的应用在工业厂房里，与它相对应的还有滑升门和推拉门，不过它具有独特的密封性能，这也是和它的结构有关系的。工业提升门的门体是采用的横向分体折页式连接，也使得提升门在维修时更加的方便，同时不会影响到提升门的正常使用。提升门也有开设的小门，小窗，可以利用互锁装置开设小门，方便了人们的通行，也能保证提升门的安全性。工业提升门是采用的扭簧平衡系统来平衡门体的重量，使提升门在没有电机时也能轻松运行，改变了卷帘门只靠电机运行的模式。

工业提升门的使用说明及安装条件：

- 1、在工业提升门运行之前，需要先将通道小门关好锁好，并且在操作使用提升门时，操作人员不要离开操作地点，也不要站在门下或走动。
- 2、使用工业提升门，不要用锐器划伤门体，建议大家定期用干净的布擦拭下门体，并且也不要用手放到导轨，或者弹簧等门部件的活动区域。
- 3、每个月都应该对工业提升门做一次检查，在运行之前也要注意做下检测，当长时间不使用提升门时，需要将提升门升至上限位置或关闭下限位置。

4、在安装工业提升门时，要先检查下提升门的尺寸，与门窗的尺寸是否相符，以及导轨和支架的数量是否和要求的是一样的。

5、安装的两侧轨道平面要一致，如果是因为墙体本身的原因导致导轨平面不平整，需要在导轨的背部垫平后在施工。

6、我们安装工业提升门，门结构表面的找平层要达到强度，以及平整度也要符合要求，门口的预埋件位置也要是正确的。

影响工业提升门正常使用的原因：

1、工业提升门控制设备窗口不显示：检查下插座接线是否正常，数码管有无损坏。

2、声信号不正常：检查下机内连线有无开路，晶体管是否损坏了。

3、遥控设备不起作用：检查下插头接线是不是正常，附件有没有电磁干扰，或遥控是否受潮等。

4、指示灯不亮，工业提升门不能启动：看看电源有无通电，电缆是否损坏，电机和起动电容是否良好，保险丝是不是熔断了。

我们在对工业提升门进行安装的时候可以根据我们的建筑物的大小外形等因素，对它进行设计不同安装的方式，这也是为了我们更好的去使用它，能适应不同的门顶空间。工业提升门具有很好的密封性，而且它的安全性能也很高，所以在目前的工厂等地方都是使用的这种产品。不过我们都知道，要想让产品更好的使用，它的质量和使用方式是一方面，另一方面它的后期维护和保养也是很重要的。在使用工业提升门时，要注意保养提升门的电机，一般提升门的电机半年保养一次，而减速机构则是半年就要加一次润滑油。使用时要注意检查提升门电机的各部件，如果提升门的部件有损坏的话，要及时更换，以确保提升门的正常使用。大家在使用时，要避免外力碰撞工业提升门，如果不小心碰撞到提升门，要及时检查下门的各部件是否运行正常。