

圆形破桩机价格 方形破桩机厂家

产品名称	圆形破桩机价格 方形破桩机厂家
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	168000.00/台
规格参数	品牌:北奕 型号:MK180S 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

关于破桩机破桩头施工安全准备：

- 1、在开工之前，必须向全体作业人员进行安全教育及施工安全技术交底，现场作业人员必须持证上岗，参加破桩头工人，事先必须检查身体，凡患精神病、高血压、心脏病、癫痫病及聋哑人等不能参加施工。
- 2、进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带，并带好相应的作业安全防护用具，严禁酒后作业。
- 3、在每天施工前，要检查破桩头机械确保施工安全。施工机具接线必须电工作业，严禁私自连接。
- 4、操作空压机的人员必须穿绝缘鞋戴绝缘手套，保证一机一闸一漏一箱。
- 5、空压机应在无载状态下启动，启动后低速空运转，检视各仪表指示值符合要求，运转正常后，逐步进入载荷运转。要慢开风门向无人处吹风，排除风绳内杂物，然后再接风镐，并拧紧接头。操作中随时检查接头是否牢固，以免脱扣伤人。
- 6、输气管道输送压缩空气不得直接吹向人体，会造成人身伤害事故，输气胶管应保持畅通，不得扭曲，开启送气阀前，应将输气管道连接好，并通知现场有关人员后方可送气。在出气口前方，不得有人工作或站立，防止压缩空气外泄伤人。
- 7、检查并确认切割机的电动机、电缆线是否正常，保护接地是否良好，防护装置安全是否有碍，锯片选用要符合要求，安装正确。
- 8、在坡脚作业时必须有专人检验槽壁土方是否有松动现象，避免现场施工扰动造成土方坍塌，发生安全事故。
- 9、桩头凿除完成后，残余的砣要统一处理，不得随意抛洒到现场，堆放在指定地点，随后装车运送到

指定的弃土场：严禁堆放现场，阻塞道路交通。

10、桩头凿下来后，需用挖机将桩头安全的从坑内运出，在进行此道工序是，现场班组应派专门人员负责坑内桩头的挂钩与吊到坑外之后桩头的摘钩工作，在挖机吊运桩头时挖机的附近不得有人。

11、施工现场应做到现场整洁、物料清楚、操作面清洁，文明施工。作业过程中应及时清理现场物料、堆放整齐。凿桩头的机具要摆放整齐。

12、多班人员清凿时，注意保持安全距离。合理安；{卜工作面，每班组要的桩头，提前做好防护，在破桩附近严禁站人。尽量确保在小的施工区域场所进行单项作业，避免交叉作业影响。在交叉施工区域采用水平分隔和垂直保护措施。按预定安排实施并及时对不平衡的情况进行调整。

13、在施工现场设置明显的施工标志，并由专人负责看管，非施工人员，不得进入施工现场。

14、施工现场使用机械设备要尽量减少噪音和废气排放，防止污染环境。