

全铜2kw汽油发电机 tigma

产品名称	全铜2kw汽油发电机 tigma
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 机组型号:TO3200ET 频率:50 (Hz)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽全铜2kw汽油发电机 这款机器专门针对需要静音、体积小、可以汽油和天然气液化气所设置，一般银行、别墅使用要求高的地方，全铜2kw汽油发电机这款机器是好的选择，因为2KW柴油机太笨重，又必须要用到2KW这么大规格的。

一条启动前，将上海大泽小型汽油发电机开关置于“ON”位，将调速手柄置于低位置。

将阻风门开关置于“关”处，热机或环境温度较高地区除外。

二条关闭输出断路器。

三条手启动机组轻拉动启动手柄到感觉有阻力，再迅速拉出。不要将线全部拉出。如反复不着车，将阻风门置于“开”再试。

四条空拉发动机4~5次（冬季寒冷天气需多拉几次），使发动机内部机件得到润滑，并把气缸内残留废气排出。

五条打开油门开关，启动发电机组。

六条小型汽油发电机组在常温启动后，需运行1~2分钟预热；天寒时，需延长预热3~5分钟。在预热期间，检查小型汽油发电机组空在运行状态是否正常。

七条检查输出电压、频率等仪表显示是否正常。若不正常，需调到正常值。

八条待小型汽油发电机组预热完成后，并确定一切正常后，再闭合输出断路器为负载供电。

九条检查输出电压、频率等仪表显示是否正常。

十条机组连续启动不应超过三次，间隔时间不应少于2分钟，三次仍不能启动时，应认真分析检查，确认排除故障后，允许四次启动。

十一条当小型汽油机组初次启动失败时，应认真判明原因，原因不明，不应再次启动。