

全自动打端子机厂家 端子机 鼎工自动化

产品名称	全自动打端子机厂家 端子机 鼎工自动化
公司名称	深圳市鼎工自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路华旺工业园C栋
联系电话	13824359146

产品详情

全自动端子机日常保养或维护好了，不仅可以延长它的使用寿命，还能提高工作效率，为企业带来更多的经济效益，下面让我们来介绍一下全自动端子机的日常保养与维护：

- 1、模具装夹必须准确、牢固。模具间隙合理，经常保持模具刃口锋利。
- 2、禁止机器超负荷工作。被加工的工件，冲压力不得超过限定范围。
- 3、机器各润滑点，以及各摩擦部位，注意勤加油，每班不得少于2次。
- 4、经常检查机器各部分工作是否正常，所有联接件和紧固件有否松动。如有松动，及时加以紧固。如发现有机件磨损，必须及时更换。
- 5、操作人员每天须清洁机器，以便除去机器表面的杂物灰尘以及多余的油污。

注意事项1，在操作过程中，如果机器异常时，关闭电源，并及时请维修人员来检修调试。

2，非人员不得调试或拆卸机器零件。

3，在操作过程中，机器的电源已切断，端子机，严禁手指或身体的任何部位进入冲孔范围，以避免意外事故。

4，在工作中，如果你需要离开，离开前请关闭电源。

5，全自动双头端子压着机，终端的更换，必须先断开电源，然后替换操作，在更换机操作严格禁止。

6，在操作过程中，如果在刀模终端卡，必须使用剪刀或针取出，继续工作。折叠

端子压接工艺职责生产线操作人员和检测人员要依照本标准来保证产品的外观和整体的性能。

端子压着机理想状态：是指近乎或被称之为“优选”。当然这是一种希望达到但不一定总能达到的条件，对于保证组件在使用环境下的可靠运行也并不是非达到不可。

拒收状态：是指组件在使用环境下其完整、安装或功能上可能无法满足要求。

润湿：润湿过程是指已经熔化了了的焊料借助毛细管力沿着母材金属表面细微的凹凸和结晶的间隙向四周漫流，全自动打端子机厂家，从而在被焊母材表面形成附着层，使焊料与母材金属的原子相互接近，达到原子引力起作用的距离。

允收状态：是指组件在使用环境下运行能保证完整、可靠但不是。可接受条件稍高于终产品的要求条件。

零件脚或引线脚与锡垫间没有锡或锡量太少或其它因素造成没有接合，看似焊住其实没有焊住的焊接点，这种焊接点有可能当时用设备无法检测出来，但在用户使用过程中能慢慢的暴露出来，危害性极高。

全自动打端子机厂家-端子机-鼎工自动化(查看)由深圳市鼎工自动化设备有限公司提供。深圳市鼎工自动化设备有限公司(www.szdinggongauto.com)是广东深圳,电子、电工产品制造设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鼎工自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鼎工自动化更加美好的未来。