

# 广州/东莞/深圳/惠州白云稳压器维修

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广州/东莞/深圳/惠州白云稳压器维修      |
| 公司名称 | 东莞市柏云电气设备有限公司           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 东城街道莞龙路东城段162号1栋116室    |
| 联系电话 | 13929263356 13929263356 |

## 产品详情

广州/东莞/深圳/惠州白云稳压器维修 干式/油式稳压器维修保养

稳压器分为干式稳压器和油式稳压器两种，我厂生产各类稳压器，变压器。广东省内提供上门维修服务，维修部份保修一年。

稳压器使用时需经常清理灰尘，注意不可超功率使用。

稳压器正常使用条件为：

- 1.不要使用过高的负载；
- 2.请使用足够的电线；（输入电线接 $\geq 15$ 平方毫米线）
- 3.请小心连接好稳压器输入电压和仪器设备的输入；
- 4.仪器设备额定电压与稳压器的输出电压要统一；
- 5.请选择好输入电压与稳压器稳压范围一致；
- 6.海拔高度不超过1000m
- 7.相对湿度：90%
- 8.安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽，化学沉积，灰尘，污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质；
- 9.安装场所应无严重振动或颠簸
- 10.凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1；稳压器基本型号、规格、容量及数量
- 2；稳压器的初级、次级电压
- 3，外形尺寸仅供参考，如有要求尺寸，订货时请说明
- 4，用户如有特殊要求，本公司可以按用户要求设计