

# 破桩机圆形液压破桩机操作方法 破桩头

产品名称	破桩机圆形液压破桩机操作方法 破桩头
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:MK180S 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

## 产品详情

为了加快破除桩头的速度，本次建设启用了机械破除，即使用破桩机破除桩头。由于桩径的不统一，本次建设所选破桩机的模块数量按直径桩头的直径来规划，施工过程中根据桩径的范围自由拼合模块。根据各基坑环境的不同，采用吊机配合液压站或单独采用挖掘机的工作方式。本次需破除的桩头带有钢筋，项目要求钢筋不能被截断。之前普遍使用人工风镐破除桩头，施工缓慢，严重影响了项目的施工进度，本次采用破桩机破除桩头，施工方对破桩的速度不担心，较担心的是钢筋的完好程度，性价比高：其他厂家破1500mm，配15个模块，我们只需要13个，破桩机通过动力源给截桩机多个油缸提供压力。沪通铁路南通段所灌注的灌注桩直径为1米5至2米5。1.2米桩破桩机灌注桩破桩机破桩头机械北奕破桩机是一种新式破桩操作的设备。

T是顶上那条油管，p是下面。安装时特别注意T和P别接反了，装好之时要重新检查一遍，做到万无一失。在多路阀找到破碎备用阀块，前端红色点是A先导控制油接入点，反之是T回油接入点。阀块顶上有三个堵头，只有前后两个是接到破桩机的端口，一般前面是主油压力管，后面的是回油管路，如果后端口较难接，可以直接接回液压油箱回油，无需回到阀块。这样安装省时也省力哟，就是有点投机取巧感觉。破桩机厂家也是不断的发展很多的技术也是不断的完善和发展，但是在使用的时候会经常出现一些破桩机的故障问题，如果是阀体和螺栓帽盖。需要大修后重装的阀体漏油正常情况：安装期间涂有的润滑油及防锈油流出。钢钎与前盖之间漏油严重时，此时我们方邦破桩机厂家需要提醒您。