

# 厂家稳定土拌合设备WBZ400稳定土拌合站稳定土搅拌站

产品名称	厂家稳定土拌合设备WBZ400稳定土拌合站稳定土搅拌站
公司名称	河南宏昌机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:WBZ400
公司地址	河南省郑州市上街区峡窝镇马固村
联系电话	86-0371-64678888 17838360703

## 产品详情

WBZ400稳定土拌合站也叫稳定土拌和站，河南宏昌机械生产的稳定土拌和站(稳定土拌合站)整机型式属组合可拆式，搅拌型式为双卧轴强制连续式。可拌和砂砾稳定土，灰土稳定土适应于高速公路、1级公路、11级公路、城市道路、机场、运动场等基层材料施工，可使用生石灰、熟石灰(含水量10-15%)、土、砂石、粉煤灰、水泥等原料，生产灰土稳定基料，水泥稳定砂砾、可压混凝土等基层物料。水泥稳定土结构层宜在春末和气温较高季节组织施工。施工期的日\*低气温应在5 以上，在有冰冻的地区，应在第1次重冰冻（-3~-5 ）到来之前半个月到一个月完成。

WBZ400稳定土拌和站包括：水泥罐体、计量输送设备、搅拌设备，额定生产率为400吨每小时。主机采用双卧轴连续式无衬板搅拌主机，维护方便，拌料均匀，生产效率高。配料采用电子称量或容积计量，计量准确可靠，配比改变迅速。计算机控制系统对全程进行管理，有手动、自动选择，操作方便，可靠性好。调速采用国际先进的变频调速方式或电磁调速方式，将能降耗，无极调速，充分保证设备运行的可靠性。供水用智能涡轮流量计，计算准确，显示直观。集料、成品料输送机采用无缝硫化接头环形胶带或大倾角波形挡边皮带，结构紧凑，运行平稳、可靠，不易跑偏，有效地提高皮带的使用寿命。骨料仓采用积木式或模块式组合，灵活机动，适合不同等级的需求。

### 【WBZ400稳定土拌合站性能特点】

生产效率高

主机采用双卧轴连续式无衬板搅拌机，维护方便，拌料均匀，生产效率高。

## 操作方便

计算机控制系统对全程进行管理，有手动、自动选择，操作方便，可靠性好。

## 灵活机动

整机为组合式结构，便于安装、拆卸、运输，骨料仓采用积木式组合，灵活机动，适合不同级配的需求。

## 使用寿命长

集料、成品料输送机采用无缝硫化接头环形胶带或大倾角波形挡边皮带，结构紧凑，运行平稳、可靠，不易跑偏，有效地提高皮带的使用寿命。

## 计量稳定

粉料配料采用调速星形给料器比例供料、容积计量计量稳定可靠。

## 无级调速

调速采用国际先进的变频调速方式，降能节耗，无级调速。

## 【WBZ400稳定土拌合站产品结构】

## 搅拌系统

400稳定土拌和站主机采用双卧轴强制式连续推进搅拌方式，该主机具有结构合理、搅拌质量好、时间短等特点。

## 配料系统

配料系统混凝土配料机由平皮带输送机、称量系统、电脑控制系统等组成。其特点采用电子皮带秤进行连续自动配料，称量方式采用传感器作为称量元件，计量准确。

## 输送系统

皮带输送机是理想的连续运输设备，具有输送距离长、运量大、连续输送等优点，而且运行可靠，易于实现自动化和集中化控制，拆装十分方便。

## 控制系统

400稳定土拌和站的中枢是控制系统，整机采用计算机控制，既可自动控制，也能手动操作，操作简单，易于掌握。动态面板显示，能清楚了解各部件的运行情况，同时可以存储和打印报表资料。

电脑调频自动控制性能稳定，工作可靠，对全过程进行管理。整机操作只需一人在操作室即可完成。

## 水泥仓

整体水泥仓是一种封闭式的储存散装物料的罐体，适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料，罐体上装有料位系统，能够显示物料的位置和多少，破洞装置可以解除物料沉积太久而造成的结实。可设计为片状水泥仓，运输方便。

## 螺旋输送机

400稳定土拌和站的螺旋输送机采用优质钢管刚性好，双节距叶片，减少物料输送压缩程度。优质减速机，重型设计，转矩大、噪音低。可选万向球接，使安装调节转向方便。配品质优良的中吊轴承及尾部轴承，且方便安装。

河南宏昌机械制造有限公司（“宏昌建机”）是昌利机械集团下的子公司，主要生产大中小型混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、稳定土拌和站等建筑设备的厂家，集研发、生产、销售三位一体的重工企业。混凝土搅拌站主要有HZS系列混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、免基础混凝土搅拌站，混凝土搅拌机有JS系列、JDC系列、JZC系列、JZM系列。

HZS系列混凝土搅拌站主要型号：HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS120、HZS180、HZS240。

移动式混凝土搅拌站YHZS系列主要型号：YHZS35、YHZS50、YHZS60、YHZS90。

免基础混凝土搅拌站主要型号：MHZS60、MHZS90、MHZS120。

JS系列混凝土搅拌机主要型号：JS500、JS750、JS1000、JS1500、JS2000、JS3000、JS4000。

混凝土搅拌站、混凝土搅拌机配件：搅拌叶片、衬板、搅拌臂等易损件。

