

# 玉山uv漆 嘉兴莱工业漆定制厂 汽车uv漆

产品名称	玉山uv漆 嘉兴莱工业漆定制厂 汽车uv漆
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

## 产品详情

油漆脱落怎么解决？

1、问题状况:漆层表层出现鳞片状脱落。这种脱落的漆片易碎，其边沿呈卷起状脱离肌底表层。机械油漆层和它下一层表层失去了结合性。

2、问题原由:

- a)下一层表层遭受蜡、油脂、硅酮、油、脱膜剂、水、锈铁或肥皂液等的污染。
- b)在钢或铝肌底表层未采用金属表面处理剂，或是所采用的金属材料处理剂型号规格错误。
- c)肌底表层结合性不足。
- d)喷油漆时，肌底外表温度太高或太低。
- e)喷漆油漆的方式不合理，油漆未充足干燥。
- f)油漆的粘度不合适，所采用的稀料型号规格错误或品质不佳，压缩空气的负担太高。
- g)漆层太厚。
- h)邻近两层漆层相互间存有应力。

3、处理措施:

- a)要保证认真地清洗准备喷漆的肌底表层，并用干净布将表层揩干。
- b)在钢或铝肌底表层一定要采用正确的金属材料的表层处理剂，肌底表面处理好30分钟内开始喷油漆，以防肌底表层生锈。

c)喷漆前，要对肌底表层进行打磨处理，并且要注意将所有磨硝全部清除干净。

d)喷漆和干燥过程中，要保证油漆充足固化后才可继续喷漆油漆。

## 水性漆家具开裂预防方法

首先，水性漆家具避免光照直射，以及防止木材和水性木器漆漆膜裂开。

其次，水性家具开裂要注意环境防潮，如果水性漆家具在一楼垫物品，uv水性漆，与墙之间留一些距离，可有效防止潮气家具。

再则，干燥气候的季节家具要注意远离取暖器，保持家具含水率在可控范围。

后，避免水性漆家具磕碰，玉山uv漆，尖锐器皿刮伤等。

总之，家具开裂是件非常普遍的事情，注意日常的维护，能有效避免水性漆家具开裂发生。了解更多水性漆家具相关知识，请关注我们网站。

## 水性漆施工常见问题原因及处理办法

### 一、水性漆表面起粒

原因：

- 1、基材表面清洁不净。
- 2、涂料未散开或者没有过滤。
- 3、喷枪内不干净。

处理办法：

- 1、清理基材表面，保持整洁。
- 2、水性漆施工前搅拌均匀。
- 3、喷枪必须清理干净。
- 4、的基材用水砂纸或者砂蜡打磨漆膜，再上光蜡，使漆膜光滑、柔和。

## 二、表面起

原因：

- 1、采用了催干剂或者加快挥发的溶剂。
- 2、漆膜厚薄不均匀。
- 3、喷涂时气温过高致基材漆膜干燥不均匀。

处理办法：

- 1、质量过硬的水性漆。
- 2、注意施工的温度和湿度。
- 3、将已经产生的基材，待其干燥后，汽车uv漆，用400-600目的砂纸进行打磨，然后再喷涂一遍。

## 三、表面有刷纹

原因：

- 1、刷毛太硬。
- 2、水性漆涂料黏度过大，且挥发过快也是容易产生刷纹。
- 3、同地方反复刷涂。

处理办法：

- 1、选用质量过硬的水性漆和的刷子，为羊毛的刷子。
- 2、提高施工师傅的刷涂水平。

3、对已经出现的刷纹用砂纸打磨，然后在进行刷涂。

玉山uv漆-嘉兴莱工业漆定制厂-汽车uv漆由南昌萍水莱贸易有限公司提供。南昌萍水莱贸易有限公司（[www.anlemaoyi.com](http://www.anlemaoyi.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！