

# 胶州发电机出租-低价租赁发电机

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 胶州发电机出租-低价租赁发电机 |
| 公司名称 | 山东华锐电力机械设备有限公司  |
| 价格   | 6000.00/台       |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 各地区分公司          |
| 联系电话 | 18765879373     |

## 产品详情

发电机出租 电话 您的信任和大力支持下共创美好明天！公司宗旨：信誉、服务至上、技术、质量保证  
经营策略：以人为本、统筹发展、科技兴业、管理达标公司使命：真诚的为您服务，打造品牌光之明  
专业从事发电设备租赁行业20余年的企业，实实在在的经营、随叫随到的贴身服务，使我们成为选中我们的客户的坚定伙伴、“诚信服务，互惠共赢”的企业精神，向客户提供发电机，发电车出租服务，随时提供不同功率的机组发电业务，为各项工地施工、工厂停电、临时用电、消防备用、企业避峰、婚庆演出、短期自备发电的。

### 1、发电机负荷过低时，排气管有时为什么会滴油？

由于发动机内有多处采用压力密封的形式，如汽缸套—活塞—活塞环间，增压器—增压器转子轴间，这种密封一般在发动机有约1/3负荷时，才充分发挥作用，而负荷小时便有可能出现轻微的渗漏现象。因此国外发动机制造商在其使用手册中普遍给予了强调。若机组在小负荷下运行，随着运行时间的延续，会出现以下故障：  
、活塞—汽缸套密封不好，机油上窜，进入燃烧室燃烧，排气冒蓝烟。  
、对于增压式柴油机，由于低载、空载，增压压力低。容易导致增压器油封（非接触式）的密封效果下降，机油窜入增压室，随同进气进入汽缸。  
、上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧，一部分机油不能完全燃烧，在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭，还有一部分则随排气排出。这样，汽缸套排气道内就会逐步积聚机油，也会形成积炭。  
、增压器的增压室内机油积聚到一定程度，就会从增压器的结合面处

渗漏出。、长期小负荷运行，将会更严重的导致运动部件磨损加剧，发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前后果。因此，国外柴油机制造厂商无论对自然吸气型还是增压机型的使用都强调应尽量减少低载/空载运行时间，并规定\*小负荷不能低于机组额定功率的25%—30%。

## 正确的使用发电机

### 正确的使用发电机出租 发电机出租开机前

1.向柴油机加注机油时，必须选用规定型号的柴油机油。 2.必须使用优质合格的柴油，一般夏天使用0号柴油，冬天使用-10号柴油。 3.检查柴油机油是否到标准位置，水箱是否加满防冻液或水，柴油管路中排净空气。 发电机出租运行中 1.柴油机在启动后，应怠速运转3-5分钟，再升至额定转速，不要猛然使它高速运转。 2.柴油发电机组在工作状态（温度较高）时，禁止将水箱盖打开，以免烫伤。

3.禁止将发电机组防护网拆下后起动机组，防止器件卷入机器。 4.机组运行中随时观察水温 and 油压，水温高于100 或油压低于0.1要停止机组运行。 发电机停机时

1.停机时应缓慢降速，怠速运转3-5分钟后停机。 2.当环境温度低于0时，应将水箱、柴油机机体及机油冷却器内水放净。

发电机出租特别注意！ 1.发电机出租空气开关（断路器）在开机前及停机前必须处于断开状态。严禁带载负荷状态时开机、停机。

2.柴油机严禁在无负荷状态下运转时间过长（不得超过15分钟）