

# 移动式撬装加油装置加油作业会出现什么故障，该如何处理

产品名称	移动式撬装加油装置加油作业会出现什么故障，该如何处理
公司名称	济宁凯富特金属结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区安全装备产业园A区德源路路东厂房
联系电话	0537-3338886 15205376151

## 产品详情

任何设备在使用的过程中，多多少少都会出现一些故障，移动式撬装加油装置也不例外，那么大家知道在进行加油作业时会出现什么故障吗？小编带大家看一看。

1、加油机显示器正常，但是加油枪并不出油。出现这种情况是什么原因引起的呢？要先检查检查加油枪枪管有没有堵塞，如果存在堵塞现象，是出不了油的，要进行处理完后在进行加油作业；如果加油枪枪管没有堵塞，那么我们就检查油仓的出油阀门有没有关闭，在检查撬装加油站油罐时如果发现出油阀门关闭，把出油阀门打开便可进行加油作业。

2、撬装加油装置中的油泵处于运作状态，但是油仓里的油位并没有反生变化，无法进行加油作业。大家不要着急，先看看IC加油卡有没有插错或者有没有插进去，大家都知道如果IC加油卡插错或者没插进去加油机是读不出来了，这时只需重新插入IC卡即可。因此在进行自主加油的时候，大家不要因为赶时间而乱了手脚。