

935搅拌铲车搅拌斗装载机混凝土搅拌斗装载机

产品名称	935搅拌铲车搅拌斗装载机混凝土搅拌斗装载机
公司名称	德州龙拓重工机械有限公司
价格	80000.00/辆
规格参数	品牌:中首重工 型号:935 产地:德州宁津
公司地址	山东省德州市宁津县西环一路车床市场京博加油站北50米
联系电话	13521337365

产品详情

中首重工品牌新型搅拌斗装载机是根据市场需要，设计生产的新型工程机械，此款搅拌斗装载机是液压混凝土装载机搅拌机的一种工程机械。简单的说就是把装载机的铲斗和强制式单缸混凝土搅拌机结合起来的一种新型机械，可广泛应用于混凝土施工领域的工作。历经5年的时间，于去年成功投放市场，以其独特的功能赢得了市场客户的一致好评。搅拌斗装载机结构紧凑,搅拌斗装载机操作灵活,搅拌斗装载机维修方便,全可靠等优点.发动机启动后及作业时注意事项1发动机启动后，等制动气压达到气压时再准备起步，以确保行车时的制动。有紧急制动的把紧急及停车制动阀的按钮按下（只有当气压达到允许起步气压时，按钮才能按下，否则按下去会自动跳起来），使紧急及停车制动释放下，才能挂挡起步。无紧急制动的只需将停车制动手柄放下，释入停车制动即可起步。2装载机在行走道路上的故障物，特别要注意铁块、沟渠之类的障碍物，以免割破轮胎。3将后视镜调整好，使驾驶员入座后能有的视野效果。4确保装载机的喇叭、后退信号灯，以及所有的保险装置能正常工作。5在即将起步或在检查转向左右灵活到位时，应先按喇叭，以警告周围人员注意。6在起步行走前，应对所有的操纵手柄、踏板、方向盘先试一次，确定已处于正常状态才能开始进入作业。要特别注意检查转向、制动是否完好。确定转向、制动完全正常，方可起步运行。7行进时，将铲斗置于离地400mm左右高度。在山区坡道作业或跨越沟渠等障碍时，应减速、小转角，要注意避免倾翻。当装载面在陡坡上开始滑向一边时，须立即卸载。8作业时尽量避免轮胎过多、过分打滑；尽量避免两轮悬空，不允许只有两轮着地而继续作业