

烟台莱州阳光板隔断通道6mmPC阳光板

产品名称	烟台莱州阳光板隔断通道6mmPC阳光板
公司名称	山东福鑫阳光板业有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:福鑫 型号:10mm 产地:济南
公司地址	唐冶中路4567号鲁商凤凰广场1号楼
联系电话	15628763517

产品详情

烟台莱州阳光板隔断通道6mmPC阳光板

莱州阳光板隔断

,莱州阳光板通道,莱州6mm阳光

板,欢迎咨询山东福鑫阳光板业有限公司<http://www.fxsun.cn>

山东福鑫阳光板业有限公司坐落于中国(山东)自由贸易实验区济南片区,是一家专注PC阳光板、耐力板、采光板、PC瓦等产品及相关配件产品压条、收边、垫片、上下扣、H条等销售的企业,现质保10年阳光板有双层、四层、蜂窝型等多种规格,质保10年耐力板厚度可达10mm,公司成立以来坚持“诚信经营,质量至上”的理念,深受国内广大客户的喜爱。公司可以根据客户的要求进行设计和制造,以满足客户需要,拥有一批技术骨干,拥有长期的生产及施工安装经验,积累了丰富的知识,免费为客户提供技术指导,24小时服务

莱州阳光板承诺所有产品质保十年,不做三年板,不做五年板,不做无质保的板子,向客户负责,还行业真心。所有产品均提供合格证及质保协议,让客户放心,让用户安心。经过多年以来的艰苦创业,本着节能降耗,造福子孙后代为己任,一直坚持:质量求生存,以技术求进步,以创新求发展“的经营理念 and “主动、快捷、周到、满意”的服务理念,追求企业“做精、做强”的发展目标,遵循“以人为本、以才生则、广纳贤士、为企育人”的人才政策;以务实的精神、过硬的技术、丰富的经验为客户提供优质的产品、精心的服务,制造,持续创新,给客户满意,以谋求社会、企业、员工的共同发展。从而使企业得到了持续的进步、健康的发展。本公司将以崭新的面貌迎接挑战,塑造中华民族,以海纳百川、广迎四海宾朋与各界同仁一同振兴我们民族的事业,竭诚邀请社会各方朋友光临指导,或来函来电,共创事业。莱州阳光板厂家教您如何正确安装阳光板,电话和地址莱州阳光板有好多种安装方法,如果安装不得当,可能为您后期的使用造成不便,就为大家介绍一下阳光板的安装方法1.安装前必须保证骨架的平整和清洁;2.先检查板材的裁切尺寸和膨胀预留量是否合格,要特别注意留出足够的均匀的膨胀间隙,计算公式如下:总膨胀间隙=膨胀系数×当地安装前后的温差×板材长度膨胀系数为 $7.0 \times 10^{-5} \text{mm/mm.K3}$.板材热胀冷缩系数与支撑框架不同,且需要留余量以承受风压、雪压等,因此嵌入量要预留充分,以及热胀冷缩的空间。一般板材边缘伸入固定框架25mm以上,并至少有二条筋肋安装时固定区域;热胀冷缩一般每米留3mm空隙;4.认明板材表面防紫外线的一面,并把该面朝外安装,绝不允许把防紫

外线的一面朝内安装5.在安装板材时，板材上所覆保护膜会影响填缝料与板材的结合,所以在安装前把板材四周的保护膜揭起5~10cm，不要让型材夹住保护膜，但也不可揭起太多，以免因操作而损伤板面；注意：有些工人操作时把保护膜夹在型材里，然后用锋利工具划印再揭起，但往往划伤板面而导致板材破坏6.中空板材冷弯安装的情况下，其弯曲半径不得小于板材厚度的175倍7.中空板材只能顺肋筋方向弯曲8.中空板材倾斜安装应顺肋筋方向，有利于冷凝水导出9.如须在板上直接固定自攻自钻钉，须扩孔，所有钻孔直径应大于螺栓直径，留出热胀冷缩间隙；故在材板开孔时，孔径须比螺丝直径大50%，在弯曲部分避免锁螺丝，以免造成裂板10.所有孔隙应以中性密封胶填充，并以中性密封胶胶涂敷外露部分以防止清洁剂渗入边缘，防止延发性龟裂；当发现安装缺陷时，在可能发生渗漏的部位可加以密封胶进行弥补。选用密封胶要选用固化后仍保持柔软、低模数、延伸率大于50%的中性耐候硅胶，施胶前一定要使铝型材及板材的表面清洁和干燥，做到无油污、尘土、水汽、露珠及其它杂物，施胶要均匀，胶层表面光滑，断面尺寸一致并不得有间断现象；须特别注意的是所使用中性密封胶必须提前与板材做相容性试验，以避免与板材发生化学反应10.孔的中心到板材边缘间距应大于等于5cm;11.板材安装全过程中严禁足踏板面，操作时须使用跨越板材的可移式踏板；12.PC板剪裁长度务必大于宽度才可弯曲；13.板材安装好后要求立即揭掉保护膜，如因施工特殊要求保护板面，也须先揭掉保护膜，而后重新覆盖；14.板材安装好后应进行自检，特别要认真做喷淋试验，检查是否漏水，如有漏水隐患应及时消除，然后再检查外观质量自攻螺丝拧紧时用力要均匀，确保型材真正压实密封胶条和板材。莱州阳光板厂家教您如何正确安装阳光板，电话和地址面向区域：烟台莱州