



3、将地磅放入基坑

。调式传感器使其下面的球在承载体中央且承压适当。然后就标记好各条传感器的线连接到接线盒。再从接线盒连出主线到磅房连接仪表。

4、进行初步调式，开一辆车《已知重量的》开到各个传感器区，看仪表读数、把角差和大体数据调式好。

5、永州地磅厂安装通知质监局的来鉴定，可以鉴定的时候进行后的准确调试。