

72芯ODF熔配单元箱——安装方法

产品名称	72芯ODF熔配单元箱——安装方法
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

72芯ODF熔配单元箱——安装方法72芯ODF熔配单元箱——安装方法72芯ODF熔配单元箱——安装方法72芯ODF熔配单元箱——安装方法

- 19英寸标准结构，安装方便
- 采用标准12芯熔配一体化模块，适用于FC、SC、LC、ST（ST需加适配器法兰）四种适配器
- 左、右侧进缆可自由调配，方便操作
- 可选配光缆引入、固定、开剥保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作
- 安装挂耳位置可调，适应不同安装场景

技术参数

- 工作温度：-40 ~ +60
- 环境湿度：95%（+40 时）
- 大气压力：70 kPa ~ 106 kPa
- 绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$
- 耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min
- 连接器插入损耗(dB)：0.3dB
- 回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

规格参数

72芯ODF熔配单元箱——安装方法72芯ODF熔配单元箱——安装方法72芯ODF熔配单元箱——安装方法7
2芯ODF熔配单元箱——安装方法72芯ODF熔配单元箱——安装方法产品质量承诺

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准。
- 2、产品在有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵处的要求。
- 3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我方愿意承担一切责任。

二、交货期承诺：

我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。

三、若供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.

四、在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，我方承诺更换同、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用

冷轧板光纤分纤箱设计理念:

- 1.为了方便共建网络及网络融合的施工整合，设计的一体共建共融一体箱，经久耐用，实用、设计美观，四网合一光纤分纤箱箱体边线直角与线条相结合，采用封闭式结构，外观简而美。

2.四网合一光纤分纤箱箱体采用单层设计，让端口集成管理更方便，使用效率更高，空间利用率更大，且操作更方便，配有光缆固定，皮线固定压线模块，即使光缆或皮线受力也不影响箱内熔接头，大限度避免光缆因外力导致到光纤对接熔接外的断裂或附加损耗。

3.因冷轧板或镀锌板材质的机动性强，易改，易装，所以冷轧板型号光纤分纤箱接受批量定制服务，更能表现出同行之间的差异化，易被识别。