

室内消火栓 室外消火栓 消防栓 消防水泵接合器

产品名称	室内消火栓 室外消火栓 消防栓 消防水泵接合器
公司名称	江苏中浙消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江宁区东山街道金兰路11号1333室（注册地址）
联系电话	18868150119

产品详情

放置位置

- 1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中，一般会在上述空间的墙体内，不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓")，并不得在其前方设置障碍物，避免影响消火栓门的开启。
- 2、消防栓一般不设在房间(如包厢)内，不符合消防的规定，也不利于消防人员的及时救援。

室内使用

- 1、打开消火栓门，按下内部启泵报警按钮（按钮是启动消防泵和报警的 [1] ）。
- 2、一人接好qiang头和水带奔向起火点。
- 3、另一人将水带的另一端接在和栓头铝口上。
- 4、逆时针打开阀门水喷出即可。注：电起火要确定切断电源。

室外使用

- 1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。
- 2、将消防水带进行连接。

- 3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。
- 4、接连水带口及出水qiang头。
- 5、至少两人以上手拿喷水qiang头，向火源喷水直到火灭熄为止。