

买颚式破碎机900*1200

产品名称	买颚式破碎机900*1200
公司名称	朝阳鑫旺重型矿山设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:颚式破碎机 品牌:鑫旺重型 型号:900*1.2m
公司地址	朝阳市龙城区龙城工业园区
联系电话	15104227757 13842183333

产品详情

类型	颚式破碎机	品牌	鑫旺重型
型号	900*1.2m	适用物料	抗压强度250MPA以下的 矿石或岩石
应用领域	冶金 建材 化工 水泥 矿山	给料粒度	720 (mm)
出料粒度	95~160 (mm)	生产能力	115~210T (m3/h)
耗电	130 (kw)	重量	480000 (kg)
电动机功率	130KW	粉碎程度	粗碎机
驱动方式	电动研磨机	最大进料边长	720
作用对象	石料		

1. 操作人员必须熟悉本机结构原理及使用规则。2. 破碎机起动正常后运转后，方可投料生产，待破碎物料均匀加入破碎腔内，避免侧面加料，防止单边负荷突增。3. 停机前，首先停止加料，待破碎腔物料完全排出后，方可关闭电动机。4. 本机严禁运转时调整排料口。用垫片调整时顺序如下：旋松拉紧弹簧，用顶丝向前推动整块到一定合适间隙后，塞入调整垫片，并人力转动飞轮复查，合适后切记调整丝必须完全退回！不得于调整块接触，以免损坏调整螺丝，螺母。楔块式调整顺序如下：旋松拉紧弹簧螺母，然后转动提升螺母，顺时针旋转，提升块向上，调整座向前移动，排料口缩小，反之排料口增大，调好后，锁紧调整螺母，提昂着拉紧程度，一工作时肘板与动颚滑槽不发出敲击声为原则。5. 喂料是不允许将大于规定的石块强行投入破碎腔，严谨在破碎腔内用打锤碎石，未停机前严禁从破碎腔内用手往外取料，以免发生事故！鄂板磨损后，可调头使用。5. 润滑：本机润滑一般用钙基脂，但用户可根据机器使用地点及气温等条件选用其他型号润滑脂，单必须保证润滑良好，首次换油应在使用二个月后，以后每半年更换一次，换油是应用洁净汽油或煤油仔细清洗滚动轴承。保存环境清洁，以免杂质进入轴承，影响使用寿命。二、易损件名称
肘板、边护板、鄂板、弹簧、调整座、调整垫、轴承