## 教大家如何维护伸缩缝?

产品名称	教大家如何维护伸缩缝?
公司名称	<b>衡水腾达橡塑有限公司</b>
价格	240.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

教大家如何维护伸缩缝?

## 维护伸缩缝如下:

- 1.结合建筑物日常维护工作,经常对密封胶带中积存的泥沙、石屑等杂物进行清洗,防止伸缩缝装置影响伸缩式橡胶带的伸缩自由度,刺穿密封胶带,造成泄漏现象。
- 2。经常检查墙面两侧接缝处是否有破损或裂缝,造成渗漏。一旦发现应及时修复,以免影响伸缩缝装置与梁、板之间的锚固强度。
- 3.经常检查伸缩缝装置顶面是否平整。如有异常现象,必须进一步检查滑动轴承支架或滑动压缩支架是否损坏。如有损坏,及时更换。设计充分考虑了零件更换的方便,通过实际试验完全可行。发现抛平均位移每个伸缩缝装置缝间不太大,则系统可以及时检查位移控制部件的损伤,当诸如发现损坏,应例行维护期间被替换,由于使用一标尺部件的组件,方便更换。但一般情况下,该设计已考虑到容量控制系统的强度和耐久性可操作性,容易泛起这种现象。
- 5、伸缩缝装置属于钢结构,尽管出厂前经由较好防护处理,但因为受到使用的环境影响,经由一段使用期后,产生锈蚀属于正常现象,这时养护部分应按期重新进行防锈处理,以确保伸缩缝装置使用的耐久性。

我们是一家集专门研发、设计、制造、销售、安装及服务于一体的现代化专业公司,严格按照质量标准体系生产,并通过多项国家质量认证多年来为国内众多企业提供了橡胶防水解决方案,售后无忧,公司拥有完备的售后服务体系,欢迎新老客户来电咨询。