

青岛李沧四层阳光板寿命PC阳光板花房

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 青岛李沧四层阳光板寿命PC阳光板花房 |
| 公司名称 | 山东福鑫阳光板业有限公司 |
| 价格 | 20.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:福鑫 型号:10mm 产地:济南 |
| 公司地址 | 唐冶中路4567号鲁商凤凰广场1号楼 |
| 联系电话 | 15628763517 |

产品详情

青岛李沧四层阳光板寿命PC阳光板花房

李沧

四层阳光

板, 李沧阳光板厂

寿命, 李沧阳光板花房, 电话, 欢迎

咨询东福鑫阳光板业有限公司<http://www.fxsun.cn>

山东福鑫阳光板业有限公司坐落于中国(山东)自由贸易实验区济南片区唐冶中路鲁商凤凰广场, 是一家专注PC阳光板、耐力板、采光板、PC瓦等产品及相关配件产品压条、收边、垫片、上下扣、H条等销售的企业, 现质保10年阳光板有双层、四层、蜂窝型等多种规格, 质保10年耐力板厚度可达10mm, 公司成立以来坚持“诚信经营, 质量至上”的理念, 深受国内广大客户的喜爱。公司可以根据客户的要求进行设计和制造, 以满足客户需要, 拥有一批技术骨干, 拥有长期的生产及施工安装经验, 积累了丰富的知识, 免费为客户提供技术指导, 24小时服务李沧阳光板承诺所有产品质保十年, 不做三年板, 不做五年板, 不做无质保的板子, 向客户负责, 还行业真心。所有产品均提供合格证及质保协议, 让客户放心, 让用户安心。经过多年以来的艰苦创业, 本着节能降耗, 造福子孙后代为己任, 一直坚持: 质量求生存, 以技术求进步, 以创新求发展“的经营理念 and “主动、快捷、周到、满意”的服务理念, 追求企业“做精、做强”的发展目标, 遵循“以人为本、以才生则、广纳贤士、为企育人”的人才政策; 以务实的精神、过硬的技术、丰富的经验为客户提供优质的产品、精心的服务, 制造, 持续创新, 给客户提供的满意, 以谋求社会、企业、员工的共同发展。从而使企业得到了持续的进步、健康的发展。本公司将以崭新的面貌迎接挑战, 塑造中华民族, 以海纳百川、广迎四海宾朋与各界同仁一同振兴我们民族的事业, 竭诚邀请社会各方朋友光临指导, 或来函来电, 共创事业新。李沧阳光板安装工艺(1)弹线: 根据图纸的标高及阳光板顶棚位置尺寸和已测定的中心线, 弹出阳光板顶棚主骨架位置线。(2)预埋件: 根据标高控制线阳光板顶棚主骨架位置, 检查洞口反梁上表面标高是否符合设计要求, 如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理, 达到强度后, 按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线, 然后钻孔安放膨胀螺栓, 安装钢板与胀栓固定。再将主骨架中心线投至预埋钢板上。(3)安装主骨架: 根据弹出李沧阳光板顶棚主骨架位置线, 先安装两端后中间部分, 其方法: 将60mm x 40mm x 3mm方钢管主骨架在屋面上组装好后, 用人力安放在位置线上, 用线坠吊垂直面, 中间临时固定后与预埋钢板进

行焊接。两端主骨架安好后，拉中间和两侧各1500mm高度(从钢板两端支座往上量)三条纵向通线后，再从一端向另一端逐个安装至全部完成。(4)安装次骨架：在阳光板顶棚主骨架安装固定完毕后，安装阳光板顶棚60mm×40mm×3mm方钢次骨架，并调准位置，调平后，与主骨架焊接固定。在安装阳光板的同时，安放防潮剂。(5)安装外层阳光板：按照深化设计排版位置，将准备好尺寸合适的阳光板进行安装，安装完后阳光板的边、纵缝、横缝在一条线上。(6)打胶、安装压条：在充分检查外层阳光板的安装质量后，边安装外层阳光板，边打耐候胶，再安装专用铝合金压条。安装压条的螺钉间距及位置必须符合图纸要求。(7)安装内层阳光板：按照图纸位置，将准备好尺寸合适的李沧阳光板进行安装，安装时应将上层板底用白毛巾清擦干净，同时，在内层阳光板上清擦干净后方允许安装，以免夹层污染无法清洗，影响宏观效果。(8)打胶、安装压条：在充分检查内层阳光板的安装质量后，边安装内层阳光板，边打耐候胶，安装专用铝合金压条。压条的螺钉间距及位置必须符合图纸要求。(9)在阳光板全部安装完毕后，阳光板顶棚外檐周圈也必须按图纸中的节点进行施工。在外檐全部封闭完后才可以将防护棚拆除。防护棚必须按脚手架拆除要求进行，并进行成品保护，防止将成品砸坏。李沧阳光板雨棚安装成品保护

- 1.阳光板两端封头为防止损坏，跑气造成内壁污染采取加贴一层厚保护膜。
- 2.骨架施工前应严格码放整齐，防止变形。
- 3.阳光板在安装过程中要防止碰撞、划伤。

青岛李沧阳光板定做电话