

自动中后帮机公司 广东腾宏机械公司 自动中后帮机

产品名称	自动中后帮机公司 广东腾宏机械公司 自动中后帮机
公司名称	广东腾宏机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号
联系电话	13926855520

产品详情

中后帮机操作方法

中后帮机操作方法主要有以下几点；现以腾宏机械中后帮机的操作来讲解：

- 1.清洗防锈油；
- 2.填入液压油：翻开油箱封盖，在机台左下封盖内部，即可填入液压循环机油（中国石油公司编号R-68#）约60公升；
- 3.衔接电源并核对电压，此工作应由专业技术人员担任；
- 4.查看马达转向：当发动马达时，压力表之压力应上升到40kg/cm²。假如压力不上升，可能是马达工作方向反转，则只要将电源线中任意二（相）对换即可；
- 5.在机械开机操作前应于每一个光滑嘴泻入光滑油；
- 6.中后帮机用完今后，一定关掉电源；
- 7.禁止空机操作，自动中后帮机厂家，避免损坏机器；
- 8.坚持机器清洗，每日下班需将机器身外擦拟洁净，自动中后帮机，留意不可用具有腐蚀性的容液擦拟，避免损坏机器；

9. 留意电器箱内清洗，禁止放置杂物及导体；
10. 定时查看压杆滑槽及运动部位，及时加注和替换光滑油，保证光滑；
11. 每年替换一次68#循环液压油，保证油温不段增加，延伸机器寿命；
12. 中后帮机若漏油，渗油，应告诉机修处理；
13. 保证螺丝，门盖等齐全，紧固机器各部零件，严格执行操作规范及时检查和排除故障。

后帮机打出有皱怎么处理？

一、卡纸 卡纸的问题出现在整个复印机的使用过程中，主要由以下五个方面造成：

- 1、纸张规格不符，即低于50g/平方米，此时纸张过定影部分造成卡纸。
- 2、纸张太潮湿，当纸张刚被分离出来时就出现卷曲而造成卡纸。
- 3、转印分离电极丝上积碳太多，到纸上的电压分布不均匀，采购自动中后帮机，在局部发生放电而无法完全地消除纸张上的电荷，纸张不能正确进入定影部位而造成卡纸。
- 4、电极座被击穿时，如发现上面有闪电状黑带或点状斑块时，那么卡纸原因一定在此处，此时可用砂纸将黑带或点状斑磨掉，必要时可更换新的。
- 5、搓纸轮老化，此时会发现纸状总是进入复印机一部分依然留在外面，其主要原因是搓纸轮老化，不能把纸张正常送入逗轨道地，解决方法是更换搓纸轮。

二、褶皱 这种现象在进行双面复印时，自动中后帮机公司，经常会出现。一个就是与定影部分有关，随着复印量不断增加，积粉越来越多，从而有可能造成褶皱。

全油压自动中后帮机特点

- 1、 电动式仰度调整：轻拨开关，调整中帮部分的俯仰高低，使之与鞋楦内处腰帮角吻合。
- 2、 独特的贴楦动作设计：爪子可根据左右脚鞋楦位置移动，爪子上拉的轨迹由轨迹板控制，在上拉鞋帮的同时还贴近鞋楦向内拉动。
- 3、 中帮结帮机构：有5组侧压和指压结构，适用鞋子大小尺寸结帮，鞋帮内腰贴紧鞋楦，指压压着扎实。

自动中后帮机公司-广东腾宏机械公司-自动中后帮机由广东腾宏机械科技有限公司提供。广东腾宏机械科技有限公司 (www.tenghong988.com) 是从事“中后帮机,前帮机,压底机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:魏小姐。