

# 开齿翅片管-鳍片管-鳍片管散热器定做

产品名称	开齿翅片管-鳍片管-鳍片管散热器定做
公司名称	天津钢源科技有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双街工业园158号
联系电话	022-26636868 18526899882

## 产品详情

### 开齿翅片管-鳍片管-鳍片管散热器定做

翅片的片距主要是考虑积灰，结尘，易清洗等因素，同时需严格符合设备对压力降等要求。排列时，管与管之间的间距不易过大，一般>1mm以上适合布管即可。在换热的过程中，空气在流经翅片管换热器时，主要是翅片正反二个面参与换热。二支翅片管中间部位只有少量的辐射传热，换热效果不明显。此部位由于无翅片，无阻力，空气容易穿透。在空气加热的过程中，未经换热的冷空气会与从翅片中间穿过的已加热热空气形成中和，反而降低了换热的效果，对比国外的翅片管换热器，管间距仅比翅片外径大0.5mm,可见翅片管排列时，管间距的重要性。

同时，朋友们在决定选购和更换新型翅片管散热器前，一定要对本生活小区的供暖系统（含供暖方式）、室内墙体情况（薄墙、保温墙等）了解清楚，根据具体情况“对症下药”，选购和安装适合居室条件的散热器。

1.首先暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候，一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置，打开每个翅片管散热器的手动放气阀，排出集存在散热器里的空气，或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气，直到每个散热器都热起来的时候，调试就完成了。一旦调试完成，阀门就应该固定不能随意开关。

2.房间内靠近散热器的地方尽量保持一定的散热空间。不要在散热器上或散热器前堆放杂物。否则就会影响散热器的散热效果。

3.其次翅片管散热器不可任意改动位置。散热器的安装都是安排在有利于室内采暖的位置，能保证空气对流和室内温度各地方相对平均，一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道，散热器被挪动，就会非常容易发生泄漏，给家中造成不必要的损失。

4.再次不可随意从系统中放水，管道中缺了热水，就要补充冷水使管网系统保持一定压力，失热水越多，管网中的水温就会迅速下降，造成室内温度降低。用钢制暖气的朋友要注意在停暖时，及时关上阀门，是暖气中充满水，这样可以延长使用寿命，有条件铜铝复合的翅片管散热器也可以做满水保养。

散热器安装并不难，业主在装修新房时，只要把握装修散热器安装的方法，找到正规的安装公司，以及注意保留相关票据，以备出现问题后出示，由企业提供专业的售后服务，就能收获一个舒适、健康的家