

## [ 供应礼品用 ] 意式小型半自动咖啡机

产品名称	[ 供应礼品用 ] 意式小型半自动咖啡机
公司名称	沈阳高新区净亿家水处理设备经销中心
价格	700.00/台
规格参数	品牌:三A 型号:3A-C204 咖啡机容量:5杯以下
公司地址	沈阳市浑南新区富民南街6-05号
联系电话	86 024 31069177 13998802369

## 产品详情

品牌	三A	型号	3A-C204
咖啡机容量	5杯以下	功能	意大利式
咖啡机分类	半自动咖啡机	咖啡壶原理	高压蒸汽式
机身材料	金属	额定功率	800 ( W )
豆仓容量	15 ( g )	贮水槽容量	1.1 ( L )
品质	优	外形尺寸	275*225*338 ( mm )
重量	3.4 ( kg )	电源电压	220 ( V )
产地	宁波	颜色	银
配置	标配	电源频率	50 ( Hz )

让你爱上有咖啡的生活

咖啡，丰富着我们的生活，也缩短了人们彼此之间的距离，美餐之后、午间小憩时，一杯香醇的咖啡、一份报纸或杂志、一首轻松的音乐，和恋人、朋友或是家人，在一起共享温馨舒适、乐趣无穷的咖啡时光，那是一种别样的幸福。。。。。

我行是一家专业的咖啡器具代理经销商，是沈阳乃至东北地区最大的自动投币咖啡机代理经销商。主营产品有全自动投币咖啡机，各种咖啡器具，茶具，以及咖啡豆、咖啡粉、奶茶等各种专用原料。我行主要代理经销的品牌有：a、投币机系列：“baogao”咖啡机、“新诺”咖啡机、“以勒”咖啡机、“海彼拉因”咖啡机、“东具”咖啡机；b、咖啡器具：“美侬”、“优瑞”全自动咖啡机、“3a”意式泵浦

式咖啡机、“灿坤”意式泵浦式咖啡机、3a电动磨豆机、台湾be手摇磨豆机、“大飞马”、“飞鹰”“正晃行”电动磨豆机、日本宝马摩卡壶、ctc虹吸壶、上允比利时壶；  
c、速溶原料系列：“原豆”系列、“鲜活”系列、“雀巢”系列、“麦斯威尔”系列原料；d、咖啡辅料、耗材及吧台系列：投币机专用纸杯、砂糖、植脂末、咖啡杯、咖啡勺、果露、香蜜、浓缩果汁、珍珠奶茶原料等我行秉承着“微笑服务每一天”的经营理念，将全心全意为顾客提供优质服务。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

销售电话：陈经理13898885813

包经理 15942326161

售后服务电话：李经理13998802369

产品名称：意式泵浦式咖啡机

产品型号：3a—c204

产品功能简介

- (1) 采用进口的意大利ulka品牌的水泵，工作压力为15bar；
- (2) 两个自动温控装置控制咖啡和蒸汽的温度。可以防止温度过高，咖啡煮焦；
- (3) 蒸汽控制旋钮让牛奶发泡、加热，更易操作；
- (4) 有立即出热水和释放蒸汽功能；
- (5) 水箱容量为1100cc。水箱可分离，还带有自动关闭阀，再加水非常快，也方便继续运作；
- (6) 可分离的积水盒更容易清洗。

注意事项：

- 1、首次使用机器前，请仔细阅读以下的说明指示；
- 2、在水箱里没有水的情况下，请不要使用机器，这样会烧坏水泵；
- 3、电源线不要和机器的热表面接触；
- 4、不要把机器摆放在任何热源旁边或者上面；
- 5、不要把工作的机器放在小孩可接触的范围内；

- 6、将机器与交流电源连接前，要确定机器的额定电压（机器下方铭牌上标示的额定电压），与将要使用的交流电源的电压一样；
- 7、使用的电源连接线应该符合产品的要求，否则容易造成损害和事故；
- 8、不要让蒸汽管对准身体的任何部分。要小心操作蒸汽管，高温蒸汽很容易伤害你的身体；
- 9、不要让机器沉浸在水或其它液体中；
- 10、不要使用碳酸水、泡沫蒸汽水清洗机器，在机器维护前要把机器电源线从交流电源中拔去；
- 11、不要把机器放在温度低于零度的环境里，因为锅炉里残余的水，变成冰后会损害机器；
- 12、在往水箱加水时，注意最高的水位线，不得超过“max”标识线；
- 13、建议使用纯净水。如果使用自来水，需要放置一段时间后使用，避免杂质进入水箱；
- 14、在给水箱倒水前，应该先把机器和电源断开；
- 15、在电源线使用中，绝不能让它绕成圈，尽量使它展直；
- 16、电源线损坏后，必须由厂家、授权的服务中心或相关的专业人员来更换；
- 17、只有经过本公司授权的售后服务中心才可以修理本产品。维修产品过程中所产生的伤害是由未经授权的服务中心操作不当引起的，生产商不负任何责任；
- 18、本机器适合于家庭、办公室、小型营业场所使用；
- 19、本机器符合eec/336指令的电磁兼容性；
- 20、要时刻遵循以上指示。

#### 机器清洗介绍：

##### 注意：

- 1、下述所有清洗操作必须在机器关闭和拔掉电源的情况下才能进行；
- 2、煮完咖啡后取下漏斗组，除去咖啡渣，倒出水箱中残余的水和水槽中的水。

##### 清洗漏斗：

检查内部孔是否堵塞，用一个小刷子清洗。检查孔底是否被堵塞，如果被堵塞，用针进行清洗。

每次煮完咖啡后，都要及时清洗漏斗。同时用水再煮一次，清洁蒸煮头和漏斗里的咖啡渣滓和油脂。

##### 清洗蒸汽管装置

每次工作后，再次打开蒸汽控制旋钮泄压，并清洁内外残留的牛奶渣滓，为了防止烫伤，要在镀铬钢

管冷却下来后才能执行该操作：从小蒸汽管中旋出蒸汽管橡胶套并用流动的水进行清洗。这个小管可用一块非砂布进行清洗，头朝下尽可能旋动该装置。如果有必要，用针清洗一下出水孔。

### 清洗水箱

用一块海绵或湿布周期性地清洗水箱内部。

### 机身清洗

机体部分绝对不可浸入水中清洗，可用软性清洁剂，用棉布擦拭。

### 机器内部清洗

利用稀释醋放入水箱中，如煮水一样煮，反复煮两次后，再利用清水煮两次，如此可清洁产品内部。

## 简易维修及故障排除

出现的问题	可能造成的原因	解决
咖啡从咖啡盒边沿流出	咖啡盒没有安装到位，或没有旋紧	请将咖啡盒重新安装到位
	过滤网边沿有咖啡渣	请将过滤网边沿的咖啡渣去除 组安装到位
	滴盘太脏 滴盘的部件有损坏	请用干净的湿布将滴盘擦拭干净 请及时联系本公司当地的维修 怀热线：400-700-2660
没有咖啡流出	滴盘处的蒸汽矽胶环老化或损坏	请及时联系本公司当地的维修 怀热线：400-700-2660
	水箱内缺水	请将水箱注满水
	水箱没有安装到位 功能旋钮设在“蒸气”处 可能过滤网孔堵塞	请将水箱向下压以确保安装到 位 请将功能旋钮设在“咖啡”处 请定期清洗过滤网
咖啡滴漏太快	咖啡研磨得太粗	请咖啡粉研磨均匀，填装咖啡
浓缩咖啡上没有crema	咖啡粉放置太久，不新鲜	请使用新鲜的咖啡粉，咖啡豆 子中保存
	咖啡粉没有压实	请用量匙底部将咖啡粉压实
	咖啡粉研磨太粗 过滤网中的咖啡粉太少	请将咖啡粉精细地研磨，或是 请依过滤网的杯量添加咖啡粉
咖啡温度太低	杯子，过滤网，咖啡盒组没有预热	请将杯子，过滤网，咖啡盒进 入咖啡机预热完成后再滤煮
	咖啡机未预热 如果是制作cappuccino或latte,可能是奶泡的温度不够热	请在咖啡机预热完成后再滤煮 请按制作奶泡的步骤，将牛奶 加热
蒸汽喷嘴不能出蒸汽	可能是蒸汽喷嘴堵住了	请清洗蒸汽喷嘴，每次打完奶 后，用湿布擦净喷嘴口 牛奶凝固，堵住喷嘴口
打出来的奶泡太少	牛奶不够新鲜	请确保牛奶的新鲜
	牛奶的温度太高	使用前，请将牛奶先冷藏
	牛奶杯太烫	请使用不锈钢牛奶杯，使用前 冷藏

	蒸汽喷嘴堵住了	请清洗蒸汽喷嘴，每次打完奶后，请及时清洗喷嘴口，防止牛奶凝固，堵住喷嘴口
	牛奶已经被煮沸	请重新装入冷藏的牛奶
分杯不均匀	可能咖啡粉压得不平或是有杂物堵住出水口	请将咖啡粉压平，压实，并确保出水口无杂物堵塞
	咖啡盒盖板损坏	请及时联系本公司当地的维修服务热线：400-700-2660
泵浦发出异常的声音	水箱内缺水	请将水箱注满水
	水箱没有安装到位	请将水箱向下压以确保安装到位