

# 汽油车载发电机可以充锂电池吗

产品名称	汽油车载发电机可以充锂电池吗
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	654.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

大泽静音汽油发电机在改变发电机的励磁电流中，一般不直接在其转子回路中进行，因为该回路中电流很大，不便于进行直接调节，通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流，以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻，改变励磁机的附加励磁电流，改变可控硅的导通角等。这里主要讲改变可控硅导通角的方法，它是根据发电机电压、电流或功率因数的变化，相应地改变可控硅整流器的导通角，于是发电机的励磁电流便跟着改变。这套装置一般由晶体管，可控硅电子元件构成，具有灵敏、快速、无失灵区、输出功率大、体积小和重量轻等优点。在事故情况下能有效地抑制发电机的过电压和实现快速灭磁。车载20千瓦静音汽油发电机参数如下：型号：TOTO20 发电机参数额定功率：20KW备用功率：21KW额定频率：50HZ额定电压：220/380V功率因素：0.8/0.9/1.0相数：单三相 发电机类型：静音 发动机参数消音装置：工业消音装置发动机型号 TO-465F1耗油量：395g/kw.h油箱容积：25L润滑油容量：3.3发动机排量：1.5L气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门绝缘等级：H启动方式：电启动燃油型号：90号以上汽油冷却方式：水冷防冻液：

4L额定转速：3000r/min缸体结构：四缸水冷发动机 机油型号：SF级别机油 整机参数工作时间：8-12H噪音（db）7M 68-75燃油表：有机油故障保护：有自动过载保护：有电压表：有输出指示灯：有机器重量：270/294kg 外形尺寸：1130\*716\*653mm 发电机组标准配置电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；启动蓄电池及连接线；工业标准消音装置； 选配配件（费用另计）ATS自动切换装置远程遥控启动发电机云控系统自适应高原用化油器 静音汽油发电机保养及维修：（1）把油门开关柄向下扳到垂直位置，使油门打开，并将阻风门柄向上，关闭阻风门。（2）拧出火花塞，清洁检查火花塞间隙，并接好高压导线，把火花塞放稳在减声器一，检查跳火强度。同时，使棍台气在起动前进入曲轴箱和汽缸内，利于发动机一次起动，为了防止在检查火花强度时进油过多，可将排油塞打开，起动时再关上。（3）把起动绳按曲轴的旋转方向绕在起动轮槽内2~3圈，操作者站在减声器一侧，用一只脚踏着架，左手稳住发动机，右手用力快速拉起启动绳即可起动。起动后立即逐步打开阻风门，使发动机进入额定转速，调整控制箱上的电压调节旋钮，将电压调到230伏，送电距离近的应调到220伏