

金羚橱窗换气扇APC10-0-22D(免运费)

产品名称	金羚橱窗换气扇APC10-0-22D(免运费)
公司名称	西安市新城区金羚电器商行
价格	69.00/台
规格参数	品牌:金羚 型号:APC10-0-22D 最小风量:1.4 (m3/min)
公司地址	轻工市场1A-C036 (1层7排059号)
联系电话	86 029 82533378 13379097323

产品详情

品牌	金羚	型号	APC10-0-22D
最小风量	1.4 (m3/min)	电机功率	15 (W)
外形尺寸	开孔116 (mm)	颜色	白

窗玻璃安装式换气扇系列

外形设计精巧别致，高贵典雅。

采用优质塑料，色泽光亮，不变色，不易变形，抗腐蚀能力强，易于清洗。

多叶片风叶设计，实现超静，大风量。电动机装有热保护器，安全可靠。

独特电动百叶设计，通电百叶自动打开，非工作时间可阻隔雨水，灰尘气味等。

配有环形面罩，工作时间可防止杂物吸入。独特安装钩的使用，使安装十分方便，且牢固可靠。

当前	型号	规格m m/in	风量(m 3/h)	功率(w)	转速(r/ min)	噪音db (a)	开孔尺 寸(mm)	接管尺 寸(mm)	面板尺 寸(mm)	适用面 积(m2)	包装尺 寸(cm)	数量(台/箱)	重量(kg /箱)
	apc10-0-22 d	100/4	84	15	2320	44	∅ 116	-	160×160	4-7	48×34× 37	20	17
	apc15-2-22 d	150/6	216	21	1580	46	∅ 164	-	206×206	9-15	65×38× 45	18	24.5

产品概述

窗玻璃安装式换气扇是一种安装在墙壁或玻璃上的现代装修的高级产品，适用于家用和类似用途进行室内空气调节的场所，它能排除室内污浊空气、湿气和烟雾。

技术参数和外型尺寸（表1）产品执行标准：gb4706.27 . g b/t14806

注：以上参数仅供参考，具体以实物为准。

接线图

外型尺寸

安装方法

1. 在墙壁上安装

按表1尺寸在墙壁上开一个安装孔a：安装孔的左右侧（呈水平且左右对称）用电钻钻孔，并塞入钉塞；取下前饰盖(1)，松出前壳螺丝(2)，使前壳(3)与主机体(4)分离；将主机体装入安装孔内，锁紧自攻螺钉(5)；连接电源，盖上前壳，锁紧前壳螺丝，装上前饰盖。

2. 在玻璃上安装

按表1尺寸在玻璃上开安装孔a；取下前饰盖，松出前壳螺丝，分离前壳与主机体：将已导入安装钩的换气扇主机体嵌入玻璃安装孔中（如图1），然后将安装钩旋转90°。后拧紧安装螺钉（如图2）；注意切勿用力过度，防止压玻璃碎玻璃或损坏安装钩；连接电源，盖上前盖，锁紧前壳螺丝，装上前饰盖。

应由专业人员安装。换气扇应安装于离地面高度2.3m的墙壁或玻璃孔上，不靠近火焰、炽热蒸汽等地方，进出风口处应通畅。当换气扇迎着强风直接向户外排气时，应加挡风罩。

安装时，必须注意避免气体从敞开的气道或其它的明火设备回流进室内。

换气扇与固定的供电线路连接时，应装上触头开距至少为3毫米的电源全极断开装置；电源线中的黄/绿双色线须可靠接地；电源线中蓝色线为中性线，应与接线端子标记“n”的位置连接；如果电源软线损坏，为避免危险，必须由本厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

接通电源后，如发生异常噪声、气味或通电时叶轮不转动，应即断开电源交专业人员检修。

维护保养

如发生异常噪声、气味或通电时扇叶不转动，应即断开电源交专业人员检修。应定期清洁，断电后可卸下前盖、扇叶和面板，用棉花或软布沾肥皂清洁，禁用汽油等对塑料和油漆件有腐蚀的液体，忌压风叶变形。

质量保证

本产品自购买之日起凭发票整机免费保修一年，电机免费保修三年；产品售出30天内，确属制造质量问题，可退货、换货或免费修理（不收取任何费用）；产品终身保修（三包期外，收取材料费）；除上述内容外，有关解释及规定按国贸(1995)458号文件《部分商品修理、更换、退货责任规定》执行。

用户须知

属下列情况之一，不实行三包，但可实行收费维修；

1. 用户因使用、维修、保养不当造成损坏的；
2. 非本厂特约维修部拆动造成损坏的；
3. 发票上的产品型号与需维修产品不符的；
4. 因不可抗力造成损坏的；
5. 超过保修期的。

请妥善保管本使用说明书消费者服务电话：(0750)3300595

江门市金羚排气扇制造有限公司

电话：(0750)3598288 3273388

邮政编码：529000

地址：广东省江门市滨江大道金羚路1号

传真：(0750)3335915

e-mail: jinling @ jinlingshan.com.cn

换气扇选购指南

1、百叶窗式换气2、窗玻璃安装式换气扇(橱窗式)3、天花板换气扇4、自由进气型换气扇(管道式)5、全导管型换气扇系列

1、当需要安装换气扇的场所装有天花板，而且天花板上部有直接排往外部空间的出风口时，可选用天花板式换气扇。2、当安装换气扇的地方装有天花板，且天花板上部预留装有排往室外的管道时，应该选用管道式换气扇，利用其较高的风压往外排气。3、当需要通过装在天花板上的管道向室外排气，或大型楼宇用于加速管道内气体流速时，可选用隐蔽式排气的全导管型换气扇。4、当直接安装在墙壁的孔洞上，将室内污浊空气排往室外吸进新鲜空气时，应该选用百叶窗式换气扇，百叶窗式换气扇在安装方式上属于隔墙式换气扇。5、当需要安装于居室、商场、宾馆、办公室及娱乐场所的玻璃门窗上时，应选用橱窗式换气扇。

安装换气扇时，可按该型号的送风量计算需要安装的数目。计算公式参考数据如下

安装场所		每小时所需换气次数(n)
酒店	餐厅	8
	厨房	15
	门厅	5
	洗手间	5
	洗衣房	15
住宅	住宅	15
	浴室、洗手间	10
	客厅、睡房	6
医院	候诊室	10
	诊所、病房	6
	手术房	5
学校	实验室、礼室、课堂	6
	体育室	8
	洗手间	12
办公室	办公室	6
	会议室	12
电影院、放映室	放映室	10
工厂	办公室	6
	复印室	20
馆、酒吧	餐厅	6

- 1、 特价促销限陕西地区的用户；
- 2、 免运费限第一种价格成功交易的产品；
- 3、 您有什么疑问请与我们公司联系；
- 4、 如需购买请致电我们：029-82533378；
- 5、 要时刻关注商家所做出促销活动，不错过任何商机；