

【诚信经营 优质服务】批发销售家用电子密码锁保险柜 全钢保险箱

产品名称	【诚信经营 优质服务】批发销售家用电子密码锁保险柜 全钢保险箱
公司名称	吴江钱柜大王保险箱有限公司
价格	110.00/台
规格参数	品牌:钱贵大王 型号:20EA 报警功能:无
公司地址	中国 江苏 吴江市 汾湖开发区莘塔大街480号
联系电话	86 0512 63299765 18912708102

产品详情

品牌	钱贵大王	型号	20EA
报警功能	无	规格	宽310*高200*深200mm
材质	钢板	重量	6 (kg)
外形尺寸	宽310*高200*深200 (mm)	类型	电子密码保险柜
功能特性	防盗	用途	企业/公司

我公司是一家专业生产保险箱,电子保险箱,家用保险箱,迷你保险箱的厂家企业,主要用于家庭,酒店宾馆客房,产品全部oem销往国外,主要出口美国、欧洲,中东,亚洲,

*产品主要特征:

颜色:黑 深灰 白

箱体尺寸:宽310*高200*深200 (mm) 钢板厚度: 门板4mm 箱体2mm 产品配件: 2 颗膨胀螺丝
2 把应急钥匙 2把常规开门钥匙 4 节5号电池 一份使用说明书 保修卡

此款箱子非常畅销日销千件!现在又在原来的基础上加厚了门框安全性更高!!开启方法:3-8位电子密码+常规纯铜钥匙一同开启。(3次输入密码错误系统将自动锁死20分钟)

供电方式：4节5号电池

*产品主要介绍：

使用操作两套密码系统3-8数字密码设置

电源供应独特的电子低能耗设计，4节aa（1.5）电池可使用一年以上。

内部装饰地毯

工艺选择一次成型的加工工艺，特有的喷塑技术，确保20年不生锈（黑色与象牙色和灰色）

锁具系统双锁头设计

箱体材料优质热轧钢

保护设计3次密码错误自动锁死15分钟，

管理控制1遗忘密码状态下的强制开锁（机械钥匙）

管理控制2（密码和程序都是由酒店设计）2组管理密码

机械钥匙有

颜色黑色象牙色灰色或其它色

=====

*产品图片详例：

*第一次使用注意事项产品出厂时如已安装电池并锁上箱门，使用前请输入原始密码“159”，按“b”键，绿灯亮5秒，顺时针转动旋钮打开箱门，或用机械应急钥匙开启箱门。然后用随箱所附的膨胀螺丝安装固定保险箱。*开箱和关箱操作1）机械应急钥匙开箱取下中间商标的标牌，即看到锁孔饰，插入机械应急钥匙；逆时针转动90度，同时顺时针转动旋钮，即可拉开箱门，再把钥匙顺时针转动90度，回到原来位置，才能拔出钥匙。2）设置用户密码在开箱状态下，按下箱门内的红色按钮，黄灯亮，输入任意3至8位数字作为密码，按“b”键确认。

如：按“12345678” 按“b”键 密码设置完成。3）用户密码开箱(日常开箱)在关箱状态下，输入设置的用户密码，再按“b”键，然后顺时针转动旋钮，即可拉开箱门。如：输入所设定的密码为“12345678”，按“b”键 然后顺时针转动旋钮，即可拉开箱门。

注意：若输入密码有误，蜂鸣器发出报警声，并且黄灯闪亮。如果连续3次错误输入密码，则键盘进入1分钟的被锁定状态，同时发出滴滴的报警声，此时说明系统进入1分钟自动锁定状态，1分钟后可重新操作。提示：出厂时用户密码设置为“159”。

4）设置管理密码在开箱状态下，先在键盘上按“0000”，然后按下箱门内的红色按钮，黄灯亮，输入任意3至8位数字作为密码，按“b”键确认。

如：按“000000” 按“b”键 密码设置完成。

注意:出厂时,管理密码为“000000”.5) 管理密码开箱(忘记用户密码时或管理人员管理使用开箱)当忘记用户密码无法打开箱门时,可用管理密码打开箱门.在关箱状态下,输入设置的管理密码,再按“b”键,然后顺时针转动旋钮,即可拉开箱门。如:输入所设定的密码为“000000”,按“b”键 然后顺时针转动旋钮,即可拉开箱门。

酒店管理人员也可以用管理密码打开箱门,方法同上.

6)机械钥匙开门:

出厂时,箱子均配有二把机械钥匙.当用户忘记密码或电池没电无法打开箱门时,可用机械钥匙打开箱门.

取下中间商标的标牌,即看到锁孔饰,插入机械应急钥匙;逆时针转动90度,同时顺时针转动旋钮,即可拉开箱门,再把钥匙顺时针转动90度,回到原来位置,才能拔出钥匙。

注意:请不要将钥匙放入保险箱内,电池没电时,请尽快更换!

***安装方法:**由于本保险箱重量较轻,投入使用前必须用螺丝紧固于墙壁或地面。注意:将保险箱固定于某些墙壁或地面,可能会对墙体或地面的强固性有影响,安装前必须考虑墙体或地面的安全,以及确保墙体或地面能有效紧固保险箱体。

1.水泥基材根据安装尺寸示意图在墙壁或地面上钻孔,孔直径为10mm;将膨胀套筒插入墙孔;用膨胀螺栓固定保险箱。

2.木质基材根据安装尺寸示意图,用外六角自攻螺丝直接将固定保险箱固定于木质基材上,3.更换电池打开箱门,撬開箱门内的塑料电池盒盖,按照极性安装上四节新5号(aa)电池,盖上电池盒盖即可。注意:电池的正负板性不要装反.必须使用碱性电池以免电池漏液损坏电池盒。(在低电压报警时,还能用一个月左右,请在这期间,及时更换电池)

常见故障或问题及其处理方法:**1.常见问题问题1.用户密码遗忘处理方法:用主密码开箱,或机械钥匙开箱后,重新设置用户密码。问题2.管理密码遗忘处理方法:用机械钥匙开箱后,重新设置管理密码。问题3.输入密码时,红灯亮。原因:电池电量不足。处理方法:更换新电池。维护、保养及注意事项:**必须使用4节5#(aa)碱性电池,长期不使用时,请取出电池。无法用密码开箱时,请用机械应急钥匙开箱。若保险箱发生故障,非专业维护人员不得随意拆开保险箱,应送到当地维修服务点进行维修或直接同本公司售后服务中心联系。本产品只对您的物件起到一定的保管作用,尽管我们已经努力将本产品的安全性做到最好,但我们并不确保您存放于本产品内的物件绝对安全。对于存放于本产品内的物件若有丢失或损坏,我们不负任何责任。技术指标,性能修改时,恕不另行通知。***保修条例:**本产品免费保修一年。任何因生产工艺或元件缺陷问题造成的故障都属于保修范围。产品表面不在保修范围内,如划痕等。任何人为或外部因素所造成的故障都不属于保修范围,例如撞击敲打,或用户私自进行检修,均导致保修失效。电池、毛毯属易耗品不在保修范围之内。***包装附件:**•说明书1份•应急机械钥匙2把•安装膨胀螺丝2枚