

上膠中后帮机厂 上膠中后帮机 广东腾宏机械

产品名称	上膠中后帮机厂 上膠中后帮机 广东腾宏机械
公司名称	广东腾宏机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号
联系电话	13926855520

产品详情

自动中后帮机每季点检及保养

1.滤油网清洗：清洗并以压缩空气吹干净后再装回。

2.接线检查：检查所有电器零件的接线端子螺丝是否松动，积碳或锈蚀，请将螺丝锁紧及用专用清洁剂清洗（电子接点用清洁剂）。

3.：绝缘阻值测量：以三用电表欧姆档测量电源线、马达线圈、电热片、电磁阀线圈，对机台外壳的阻抗值，绝缘阻值应高于2M²，本项检查应由具备电器背景的维修人员担任。

油压自动后帮机的详细描述：

1、本机使用于后跟高度在180mm以上的一般中底及软底鞋结帮之用

2、本机具有微调结帮高度之装置，调整较容易，上膠中后帮机公司，准确，上膠中后帮机多少钱，扫刀及速紧器规格齐全，适用于任何鞋型，速紧器采用链条式包覆，上膠中后帮机，速紧效果佳

3、本机采用丝杆，螺母，铜球限位设计，调整辅助臺高度、速度确保。

4、檯头撑台第二次升压着设计配合扫刀加热装置，增进结帮效果使成品平坦不防角，提高鞋子品质。

5、檯头支架上升油路独特设计，可在结帮过程中将檯头完全掌握在设定的位置。

自动中后帮机每周点检及保养

- 1.螺丝紧钉：检查所有机构之固定螺丝是否因机台振动而松脱，如松脱请紧钉，经常发生螺丝松动的机构留下记录并缩短点检的的周期。
- 2.润滑：所有黄油嘴及所有机构滑动摩擦面加上黄油，但扫刀滑动座必须加耐高温黄油（300 ），第五爪旋转轴及后踵左右滑动处加上机油润滑。
- 3.液压油检查：打开油箱检视油的色泽并用手检查油的润滑程度，油箱底部是否有沉淀物（乳白色），以及油的容量（油位必须高于滤油网30mm以上，上胶中后帮机厂，并低于油箱盖板30mm），如果油品经常在短期内变质，请通知维修人员查明原因。

上胶中后帮机厂-上胶中后帮机-广东腾宏机械由广东腾宏机械科技有限公司提供。广东腾宏机械科技有限公司为客户提供“中后帮机,前帮机,压底机”等业务，公司拥有“中后帮机,前帮机,压底机”等品牌，专注于制鞋及鞋修理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：魏小姐。