

液压拔桩机安全施工守则

产品名称	液压拔桩机安全施工守则
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	190000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM360 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

液压拔桩机安全文明施工守则

- 1、作业人员进入施工现场必须佩带安全帽并系好帽带；
- 2、作业之前必须检查作业环境是否符合要求，机具是否完好，安全设施及安全用品是否齐全；
- 3、作业机具连线必须由电工操作，严禁私自接线；
- 4、操作液压站的人员必须穿绝缘鞋戴绝缘手套；保证一机一闸一漏保；
- 5、液压站应在无载状态下启动，启动后低速空运转，检查各仪表指示值是否符合要求，运转正常后，逐步进入载荷运转；
- 6、注意液压油管的畅通，防止造成人身伤害；
- 7、严禁施工现场酒后作业；
- 8、严禁擅自移动、拆除、破坏安全防护措施、警示牌、安全标志；
- 9、作业过程中，应安排专人对拔除的桩头状态进行巡视，严禁使用挖机硬性将桩头拉断，防止断桩出现；
- 10、拔桩作业时，由专人指挥挖机起吊作业。