

# 石油化工三叶罗茨鼓风机的安全操作OSR100

产品名称	石油化工三叶罗茨鼓风机的安全操作OSR100
公司名称	山东一六机械有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公庄街道南王村村西（注册地址）
联系电话	13854178282

## 产品详情

技术指标：

型号：OSR100

口径：DN100

流量：3.25-9.05m<sup>3</sup>/min；

升压：9.8-98kpa；

功率：3-15kw；

转速：1060-1980r/min；

石油化工三叶罗茨鼓风机的安全操作:

- 1.检查罗茨鼓风机的所有部件，确保部件完整，螺栓和螺母紧密连接，每个紧固件和定位销的安装质量，进口和排气管的质量以及阀门的安装。
- 2.避免承载管道、阀门、框架等外加负荷，以确保三叶罗茨鼓风机的安全运行。
- 3.检查三叶罗茨鼓风机和电机，找到正质量。
- 4.确保设备底座全部垫实，并且地脚螺栓已拧紧。
- 5.将规定等级的机械油倒入油箱的油箱中，润滑油等级为N220中负荷操作齿轮油。
- 6.确认电机转向符合指向要求。

7.皮带轮必须安装在皮带罩上，以确保操作安全。

8.打开鼓风机的进气门和排气门，风机的转子。应转动灵活，没有冲击和摩擦。检查风机是否可以在正常条件下开始调试。

9.鼓风机在停车前，不得突然停应并缓慢降低，以免损坏机器。三叶罗茨鼓风机系统备份检查系统并小心准备启动。