

全自动太阳能测控仪表

产品名称	全自动太阳能测控仪表
公司名称	嘉兴奥斯达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	嘉兴市中环西路西4幢厂房2楼1-3间（上升汽车销售服务公司内）
联系电话	18967387001

产品详情

型号：sl-dy002a

主要说明：

该款产品采用最新微电脑技术控制，同具有水温水位超大彩屏数码显示，上水实现全自动，全智能运行，可预置水位、水温、低水位报警、低水压上水、定时上水、定时控制、自动控制增压泵等主要功能。

图片：

特性和功能

- 1、开机自检：开机时发出“滴”的一声，表示测控仪处于正常状态；
- 2、水温显示：显示太阳能热水器内部实际水温；
- 3、水位显示：显示太阳能热水器内部实际水位；
- 4、水位预置：可预置上水至水位50、80、100%；
- 5、缺水报警：当水位从高变低，至缺水状态时，蜂鸣器报警，同时20%水位闪烁；
- 6、缺水上水：到缺水状态时，则延时30分钟自动上水至预置水位；
- 7、温控上水：当水箱未加满时，水温高于70℃时，自动补水至合适水温50℃，此功能可防止出现低水量、高水温的不合理现象；
- 8、手动上水：当水位低于预置水位时，按“上水”键，可上水至预置水位；若水位已达到预置水位，则在原水位基础上再加一档；若水位已加满至100%，则手动上水无效；在上水过程中按“上水”键可停止上水，上水启动时蜂鸣一长声，关闭时蜂鸣三短声；
- 9、强制上水：当水位传感器出现故障时，可按“上水”键，实现强制上水，每分钟会出现蜂鸣提示，注意有无溢水，8分钟后自动关闭上水；
- 10、低水压上水：在上水过程中，停水或水压过低，尚未能达到预置水位时，测控仪会自动进入低水压模式；“低压水”图案点亮，并报警，在此上水模式中，测控仪间隔30分钟启动一次，同时测控仪自动静音，以免上水、关闭时经常蜂鸣，打扰用户休息；
- 11、定时上水：若有供水不正常，有时有水、有时没水等特殊情况，用户可根据自己

的生活习惯，设定定时上水时间，设定完毕后测控仪每天会根据所设定的时间自动上水及加热；12、自动增压：在供水水压较低时，可选择自动增压功能，在上水时，测控仪打开电磁阀同时启动增压水泵，上水停止时，两者同时关闭；13、管道保温：冬天室外温度；较低时，可按“保温”键，启动电热带，同时“管道保温”图案点亮，再按“保温”键，则关闭电热带；自动增压和管道保温两者之间只能选择其中一项，出厂设置为保温功能，可利用连环选择保温或增压水泵。上水、启动时蜂鸣一长声，关闭时蜂鸣三短声。