

8kw汽油发电机鱼塘养殖可用 电启动

产品名称	8kw汽油发电机鱼塘养殖可用 电启动
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 型号:SW8KWQY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

8kw汽油发电机鱼塘养殖可用 电启动

启动方式选装：手拉式反冲启动、电启动方式、全自动ATS式、远程遥控方式等

产品的用途：家用应急电源，户外照明，施工，基站通信，消防备用，企业单位等各领域备用独立电源。

产品的优点：省油，可靠，超静音，故障率低

产品的保养：1、定期清洁或更换空滤，更换发动机润滑油。

2、往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

3、尽量避免发电机突然增加负载或高速运转，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

4、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

我司售后：质保三年+进口动力+终身维护提供配件。

产品的维护：1.

如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因为自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。

2. 检查油箱中的汽油是否充足。
3. 检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。
4. 检查启动电池电压是否在12V以上，观察电池外观是否有破损漏液现象。
5. 观察机油油质，确定是否需要更换。
6. 检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。

[设备品名]： 8KW汽油发电机技术参数

[机组型号]： SW8KWQY

[额定功率]： 7.5KW

[后备功率]： 8KW

[功率因数]： 1 (cos)

[相 数]： 单相/三相

[额定电流]： 36A/21A

[额定电压]： 220V/230V/380V/400V

[转 速]： 3600rpm

[频 率]： (50Hz)

[电压调节]： 自动电压调节

[类 型]： 自激2极旋转磁场

[汽缸容量]： 540cm³

[输出功率]： SW11HP

[类 型]： 顶置气门，单缸，4冲程，强制风冷

[起动方式]： 手启动/电启动

[警示系统]： 有

[动力开关]： 有

[过载保护器]： 有

[机油保护器]： 有

[油箱容量]： 25L

[连续工作]： 8小时（H）

[整机尺寸]： 长720(mm)宽560(mm)高580(mm)

[整机重量]： 92kg/千克

[噪 音]： 70分贝(dB)

[随机附件]：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套