

上膠自动中后帮机多少钱 广东腾宏机械科技公司

产品名称	上膠自动中后帮机多少钱 广东腾宏机械科技公司
公司名称	广东腾宏机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号
联系电话	13926855520

产品详情

绷中后帮机的工艺特点

绷中后帮，采购上膠自动中后帮机，是绷中帮和绷后帮一次完成的绷帮制鞋机械方法，具有简化工艺、带来效率、节省人力的特点。根据鞋的结构特点，绷中后帮工艺有三种。一是热熔胶绷帮工艺，二是中帮胶粘后帮打钉工艺，三是打钉绷帮工艺。一种工艺应用较多，特别适合女鞋产品的绷帮；第二种工艺适用于后帮帮脚硬而厚的产品，采用打钉法使后帮绷得更牢固，多应用于男鞋产品的绷帮；第三种工艺适用于特殊结构的产品需要，上膠自动中后帮机公司，中后帮都有硬而厚的帮脚，用打钉固定更结实，如主跟很长的高跟鞋等。

自动中后帮机每年点检及保养

- 1.液压油更换：除新鞋机运转使用1000小时后，必须更换液压油外，以后每运转2400小时应更换一次，如果长时间机台不使用（一年以上）也应视油品质状况提早更换，上膠自动中后帮机，每次更换液压油请同时清洗滤油网并以柴油清洗油箱，清洗完后擦干柴油再加入新的液压油。
- 2.电线检查：检查机台电缆及配线之绝缘皮是否逐渐硬化及龟裂，如果劣化严重请更换配线，如无法处理请要求制造厂代为整修。
- 3.机台外表整理：检查机台外表的喷漆或表面处理是否逐渐失效，且短时间内不保养即产生锈蚀现象，请重新喷漆或加强保养如有需要，可委由制造厂代为整修。

中后帮机 电脑智能化电脑控制全自动上胶中后帮机 制鞋设备

操作方法：

- 1.清洗防锈油；
- 2.填入液压油：打开油箱封盖，在机台左下封盖内部，即可填入液压循环机油（中国石油公司编号R-68#）约60公升；
- 3.连接电源并核对电压，上胶自动中后帮机多少钱，此项工作应由专业人员负责；
- 4.检查马达转向：当启动马达时，压力表之压力应上升到40kg/cm²。如果压力不上升，可能是马达运转方向反转，则只要将电源线中任二（相）对换即可；
- 5.在机械开始操作前应于每一个润滑嘴注入润滑油；
- 6.用完毕，应关掉电源；
- 7.严禁空机操作，以免损坏机器；

广东腾宏机械科技有限公司以“专业品质，精益求精”为宗旨，以“科技优先、以人为本、诚实守信”为经营理念，以“服务客户、满意客户、提升客户”为目标，产品以品质好，服务好博得众合作伙伴的好评，从而得到各商家的合作支持，形成了一个良好的销售环境。

上胶自动中后帮机多少钱-广东腾宏机械科技公司由广东腾宏机械科技有限公司提供。广东腾宏机械科技有限公司为客户提供“中后帮机,前帮机,压底机”等业务，公司拥有“中后帮机,前帮机,压底机”等品牌，专注于制鞋及鞋修理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：魏小姐。