

# 单螺杆空压机 安徽螺杆空压机 安徽开山空压机公司

产品名称	单螺杆空压机 安徽螺杆空压机 安徽开山空压机公司
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路 与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

## 产品详情

### 螺杆空压机保养的重要性

空压机油分离芯不更换：随着前后压差增大，主机电流升高，排气量也随着减少。如前后压差过大击穿，冷却润滑油会随着空气进入管路中直至跑完，主机排气温度升高停机。螺杆空压机不保养的危害性极大，建议用户在使用设备前，要做好检查，定期保养和更换空压机的零部件，既能节省企业成本，安徽螺杆空压机，又可以延长机器的使用寿命，所谓一举多得，何乐而不为。

### 螺杆空压机的保养

严禁超期限使用机油滤芯，否则由于滤芯堵塞严重，压差超过旁通阀承受界限，旁通阀自动打开，大量脏物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，造成严重后果。柴动螺杆机柴油机机油过滤芯及柴油过滤芯的更换应遵循柴油机保养要求进行，更换方式与螺杆机油芯类似。油气分离器，单螺杆空压机，油气分离器是将螺杆润滑油与压缩空气分离的部件，

### 螺杆空压机的操作

停机，变频螺杆空压机厂家，先将手动阀拨至"卸载"位置将空压机卸载，十秒左右后，再按下"停止"按钮，螺杆空压机报价，电机停止运转，开关手把打至零位。紧急停机1.当出现下列情况之一时，应紧急停机:(1)出现异常声响或振动时;(2)排气压力超过安全阀设定压力而安全阀未打开;(3)排气温度超过100度时未自动停机;(4)周围发生紧急情况时;2.紧急停机时，无需先卸载，可直接按下"停止"钮。

单螺杆空压机-安徽螺杆空压机-安徽开山空压机公司由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽开山机械——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口，联系人：高总。