

通道式洗碗机 莱克尔洗碗机 通道式洗碗机品牌

产品名称	通道式洗碗机 莱克尔洗碗机 通道式洗碗机品牌
公司名称	山东省博兴县豪霸洗涤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省兴福镇工业园
联系电话	13854370388

产品详情

大部分的人在使用洗碗机时都会碰到的问题就是无法将碗碟洗干净。可能是碗碟上仍有粘着的食物或者洗涤剂的残留。罪魁祸首可能就是水压问题。你可能需要更换一个进水阀。还有另一个常见的问题就是矿物质的堆积。如果你家使用的是硬水，堆积的矿物质会堵塞水喷头。你可以用金属丝或者大头针清洁每一个喷头，并在洗涤剂中添加一点醋，然后将空的通道式洗碗机运转一次，如此做法每月进行一次。

通道式洗碗机保养

- 1、使用或清洗洗碗机，通道式洗碗机品牌，其控制机构如程控器、选择开关、门控开关切勿被水淋湿，以免降低绝缘性能而引起漏电。
- 2、洗碗机运行期间，切勿堵塞排气口，以免影响机内正常排气，通道式洗碗机生产厂家，同时不要强行移动冲击洗碗机，以免发生故障。
- 3、地处楼层过高、水压过低时，不宜使用洗碗机，应避开用水高峰期，通道式洗碗机，待水压正常再使用。
- 4、机门打开后，通道式洗碗机厂家，不要重压或强行按机门，以免导致事故或损坏。放置餐具时，应正确排放，不能乱放或重叠餐具，以免影响餐具洗净度，同时要注意小餐具的前端切勿露出碗篮之外，以免阻碍臂旋转。

通道式洗碗机注意事项

- 1、通道式洗碗机的安装应靠近水龙头及下水道的平台上，接好进水管和排水管，并远离炉灶等热源。放好后调整脚螺丝的相对高度，使整机符合水平的要求。
- 2、放置餐具时，首先将要洗涤的餐具面上的骨头、菜渣等清理干净后，才能放入碗篮内。排放要正确，不能乱放或重叠，以免影响洗净度。
- 3、使用通道式洗碗机，切勿使用高于70 的热水，以免塑料、橡胶件变形或损坏。

通道式洗碗机-莱克尔洗碗机-通道式洗碗机品牌由山东省博兴县豪霸洗涤设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东省博兴县豪霸洗涤设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事滨州洗碗机，长龙式洗碗机，洗碗机厂家的厂家，欢迎来电咨询。