

# 电暖气，对流式电暖气，SDRT-15

产品名称	电暖气，对流式电暖气，SDRT-15
公司名称	沈阳新光电气制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沈阳新光电气 型号:SDRT-15 功率:1.5 (KW)
公司地址	沈阳市大东区联合路252号
联系电话	86 024 88096973 13842090303

## 产品详情

品牌	沈阳新光电气	型号	SDRT-15
功率	1.5 (KW)	工作温度	-40-90 ( )
电压	220 (V)	加热介质	空气
产品认证	ISO9001		

sdrt- 对流式电暖气说明书

### 适用范围

本产品适用于交流50hz，额定电压380v线路中使用，如果在额定电压220v的线路中使用，用户需在订货时特殊说明；

热力管网达不到的设施和建筑，如：银行、邮电网点、商亭、餐馆、歌厅、中小火车站、地铁和车站；

其它经过经济技术比较，可以采用此产品的单位和地区；

一些特殊用电场所，如文物保护单位、古建筑、医疗设施等。。

### 产品特点

**环保：**采用对流式电暖气供暖，无排放、无漏油等污染现象，因此是零污染产品，可达到绿色环保的目的。

**安全：**以电替代其它燃料采暖，免除了燃料的存储、搬运，垃圾的排放以及煤气中毒的威胁。

**舒适：**升温迅速、均匀、不改变室内湿度，运行时无噪音，可随意设置室内加热温度。

## 型号及其含义

对流式

电热

非防爆

s d r t -

f防腐

额定功率

## 详细数据

型号	参数	防护等级	额定电压	额定功率	绝缘电阻	外形尺寸 (长 × 宽 × 高)
s d r t - 15		i p 23	a c 220 v	1.5 k w	2 m	700 × 80 × 400
s d r t - 30			50 h z	3 k w	(热态)	1100 × 80 × 400

## 安装及使用

安装：

注意：电暖气不要安装在

1. 固定的电源插座下面；
2. 空气对流处（如机械通风口下等），这可能会影响取暖效果。

a. 落地式安装：

电暖气出厂配有两只底脚，将底脚安装在电暖气底部已选定部位即可。

b. 壁挂式安装：

1. 电暖气应选择安装在底部距地面150mm到300mm之间为宜，出风口栅格1米内不能有障碍物遮挡的位置；
2. 用膨胀螺栓将支架（产品出厂时配有安装支架及膨胀螺栓）安装在墙壁上；
3. 再将电暖气挂到安装支架上，拧紧固定螺栓。

使用：

#### a.开机流程：

- 1.接通电源，电暖气自动工作。电源指示红灯亮，加热指示绿灯亮，并显示实际温度，当室温达到设置温度，绿灯熄灭，加热停止；
- 2.如需暂时停止或重新启动电暖气请按启停键。

#### b.温度设置

- 1.按下设置钮，显示温度闪烁；
- 2.按下“ ” “ ” 钮，根据需要设定所需温度；
- 3.再按下设置钮，设置完毕。
- 4.出厂前温度调整在28 ，调节范围在0-50 之间。

#### 注意事项

安装、使用之前请仔细阅读产品说明书；

连接电源及加热器外壳必须良好接地（接地电阻 4 ）；

为防止电暖气内部过热，出风口栅格禁止遮挡；

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由我厂售后部门或专业人员更换。

地址：沈阳市大东区联合路252号

电话：024-88096973 88096373

传真：024-88096773

邮编：110044

http：[//www.sy-xinguang.com](http://www.sy-xinguang.com)

e-mail：[sy-xinguang@163.com](mailto:sy-xinguang@163.com)