

民营医院废水处理器材

产品名称	民营医院废水处理器材
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

民营医院废水处理器材

(二) 设备运行

1.启动

打开动力水阀门，将水压力调至0.2MPa，（水射器正常工作水压为0.15~0.4MPa）使水射器正常工作。打开计量泵开关，如果计量泵管道中有空气，应先排空气，然后调节计量泵运行，使之达到所需流量，设备即可正常运行。

2.设备运行设定温度为50℃，出厂前已完毕，勿改动。

3.计量泵流量的调节：

计量泵流量应根据水中余氯量的大小来修正。如果设备运行一段时间后,水中余氯较高, 可以将进料流量调低；如果余氯不够,可以加大流量。计量泵流量可通过调节行程和运行来实现。行程的调节：计量泵运行时，调节泵后行程调节旋钮即可；流量的调节：计量泵上部控制器上有一调节旋钮，运行时按一定比例调节即可。（在控制器的面板上可以调节计量泵的）

注意：一般情况下，应固定行程，调节运行。

4.关机：

关机时，应提前1小时关闭计量泵，停止加料，使水射器将设备中的气体尽量抽完，以防止滞后反应所产生的气体外溢，停料1~2小时后关闭动力水，水射器停止工作，设备即关机。

5.设备清洗：

设备主机左侧*下方设有排污口，可进行清洗排污。设备在或长期停用时，要进行清洗排污。清洗时，在

水射器正常工作状态下，从进气口抽入清水，清水将随反应室内的一同被水射器抽走；也可打开安全阀，往里注入清水进行清洗，打开排污阀，将残液排净，反复几次，当反应室的颜色变浅后即可

民营医院废水处理器污水处理设备安装、使用、：

1、基础：厌氧好氧集成式耐腐蚀一体化地埋式生活污水处理设备如放置在地坪以上，只需一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/M²，也同时要求水平、平整。

如厌氧好氧集成式耐腐蚀一体化地埋式生活污水处理设备埋设在地坪以下，基础标必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。为提防设备上浮，基础应预埋抗浮环。

2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。设备就位后，应用绷带把设备和基础上的抗浮环联接，以防设备上浮。

3、在设备中注入污水，检查各管道有无渗漏，若无则在基础内注入清水至30厘米-50厘米，即在箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控柜控制线与水泵接通，电控柜与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

4、调试：污水泵按额定流量把污水抽入设备内，启动风机进行曝气，每天观察池内填料情况，如填料上长出橙色或的一层膜，这一一般要7-15天。如是工业有机废水，先用生活污水好生物膜后，再逐渐引入工业污水进行生物膜驯化。weifanglongyu668899

5、设备：厌氧好氧集成式耐腐蚀一体化地埋式生活污水处理设备必须建立一套定期制度。主要易损部件是风机与水泵，风机转向不能搞反。一旦污水进入风机，必须清理，更换机油后方能使用。风机启动前必须注意空气闸门是否打开。风机每运行10000小时必须一次。水泵每运行5000-8000小时必须一次。