

批发供应脚踏注油器 1045

产品名称	批发供应脚踏注油器 1045
公司名称	扬州市金润机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金润 规格:6L
公司地址	沙头镇邗江良种场内
联系电话	86 0514 87531606 13815825109

产品详情

品牌	金润	规格	6L
使用范围	脚踏注油器适用于各类车辆、机床、传动部件的日常保养维护。具有性能可靠、输出压力大、操作简单、节省油料等优点。是工矿企业、车辆维修保养场理想的油脂加注工具。	重量	12kg (kg)
工作耐压	25Mpa		

脚踏注油器适用于各类车辆、机床、传动部件的日常保养维护。具有性能可靠、输出压力大、操作简单、节省油料等优点。是工矿企业、车辆维修保养场理想的油脂加注工具。

操作说明：

将该机螺杆柄逆时针上旋，松开蝶形螺母，将油筒盖、压积板和橡胶活塞，从油筒内取出。

取出油筒内的脚轮，按图位置装上脚轮。

将润滑脂装入油筒（留出压板、弹簧、橡胶活塞的空隙），再将筒盖等零件按原位装好，拧紧蝶形螺母，顺时针下旋螺杆柄，使弹簧压缩（用力不必太大，避免造成筒盖或螺杆损坏）。

卸下放气螺钉，脚踩脚踏支架，每次踩踏必须使脚踏支架回到最高位置，往复数次，使放气螺钉孔出油为止。装上放气螺钉。

提起注油枪握住手把，继续踩踏支架，即可出油。

使用中需要不断顺时针下旋螺杆，以保证持续供油。

注意事项：

不要使用不清洁的油脂，以免污物堵塞油枪。

拆卸高压油管4两端时，必须更换生料带，避免结合部漏油。

请使用0#,1#,2#锂基润滑脂.不要使用高粘度润滑脂,避免出油不畅.