

保温桶商用大容量电热保温锅米饭保温桶寿司餐厅饭店用厂家直供

产品名称	保温桶商用大容量电热保温锅米饭保温桶寿司餐厅饭店用厂家直供
公司名称	佛山市顺德区威凤电器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WF-B19 产品规格:550*440*320m
公司地址	佛山市顺德区勒流街道光大勒流港集约工业开发区二期C07-02号地块之十（注册地址）
联系电话	18144902014

产品详情

佛山市顺德区威凤电器科技有限公司，是一家专业研究、开发、生产和销售的一体系制造商，专注打造商用厨房电器工业链，生产电饭煲、保温锅、电压力锅的全系列商用电器，公司集金属冲压，注塑，配件和成品于一体，位于广东佛山顺德，占地面积一万多平方米。我司拥有3组现代化生产设备自动流水线，以确保准时交付。先进的测试设备以及测试程序均具有先进的国际质量标准，自主研发产品团队与质检部门满足您所需的质量，提供工程定制、出口定制、OEM和ODM我们均能满足广大客户需求

使用方法

1、提前30分钟通电加热，再放进米饭

- 。抹干净内锅和盖子
- 。把内锅放进保温锅里，并把盖子盖好
- 。将插头插入电源（见到控制面板灯亮）
- 。按+或-键，设定需要的温度点，设定完成后，按“启动”，3秒后自动加热

“启动灯”亮起，数码管显示“工作时间00：00”，3秒后显示“设定温度60C”每隔3秒切换一次

- 。放进米饭前30分钟，进行预热。

2、放进米饭

打开盖子，将煮好的米饭充分分松开后放进内锅里面。（米饭必须趁热放进）

3、保温不该超过12小时

。保温中必须一直通电。（米饭表面用饭勺弄平，紧闭盖子）

注意：* 通电时、锅身、内胆、盖子等正在加热，多加小心，以免烫手。

* 保温米饭时，必须使用本型号专用内胆。

* 饭量较少时，请缩短保温时间，不然会走风味，或者变黄。

4、停止保温时

*按“取消”键，并用手把电源插头拔掉。

注意：拔掉插头时，应该用手拿插头垂直拔出，不该把插头左右撬开，或紧拉电源软线拔掉

三、请勿将内锅放在煤气炉、电炉上烧煮，否则会使内锅变形而造成安全事故